





マイクロコンポーネントMDシステム

■ UX-W500-s/-w/-B









デモ表示について

本機にはデモ表示機能が搭載されています。

電源プラグをコンセントに差し込むと電源が「入川になり、表示窓に本機の特長や機能などを 紹介するデモ表示(CD&WMD&カセット、MD→MD X2 SPEED REC!など)が自動的 に始まります。

デモ表示が出ないようにするには…



DEMO

電源「切」のとき、本体の■/DEMOを2秒以上押してください。

「DEMO CLEAR」が表示され、デモ表示は動作しなくなります。この状態に してからお使いください。

詳しくは、「表示窓のデモ表示について」(→9ページ)をご覧ください。

MDLP





お買いあげいただき、ありがとうございます。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に3~5ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全 にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なとき にお読みください。

省エネ回路により本体部は、 電源待機(表示窓「消灯」)時 消費電力 1.0 W

目 次

(はじめに ~	ページ
・安全上のご注意	3
・使用上のご注意	6
準備へ	ニージ
・接 続	
·他の機器の接続	8
·電源コードの接続	9
・表示窓のデモ表示について	
リモコンの準備	9
各部の名前・本体	
· 本	_
・リモコン(RM-SUXW500-S)	11
・時計を合わせる	
	ニージ
・基本操作 ・その他の基本操作	
·一時的に消音する	
・重低音を強調する	
·音質を調節する	14
·表示窓を暗くする(ディマー機能)	14
·操作中に表示を変える	14
·サウンドリフターを使う	
- κατο του του του του του του του του του τ	15
ラジオを聞く	
・ ラジオ放送を聞く	ページ
ラジオ放送を聞く	ニージ 16
ラジオ放送を聞く	ニージ 16
ラジオ放送を聞く	ニージ 16 16
 ラジオ放送を聞く	ニージ 16 16
ラジオ放送を聞く	ニージ 16 16 16
 ラジオ放送を聞く 放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局) 記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (プリセット選局) ・オートプリセット(放送局を自動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) 	16 16 16 17
 ラジオ放送を聞く 放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局) 記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (プリセット選局) ・オートプリセット(放送局を自動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) CD/MDを聞く	16 16 16 17 17
 ・ラジオ放送を聞く	ニージ ニ 16 ニ 16 ニ 17 ニ 17 ニージ ニ 18
 ・ラジオ放送を聞く ・放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局) ・記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (ブリセット選局) ・オートプリセット(放送局を自動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) CD/MDを聞く ・CD/MDを聞く ・CDを聞く 	ニージ ニ 16 ニ 16 ニ 17 ニ 17 ニージ ニ 18
 ・ラジオ放送を聞く	ニージ ニ 16 ニ 16 ニ 17 ニ 17 ニージ ニ 18
 ラジオ放送を聞く 放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局) 記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (ブリセット選局) ・オートプリセット(放送局を自動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) ・CD/MDを聞く ・CD/MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・CD/MDのダイレクト演奏、基本操作、リピート演奏 	16 16 16 17 17 17 18 18 19
 ・ラジオ放送を聞く	16 16 16 17 17 18 18 19
 ・ラジオ放送を聞く ・放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局)	16 16 16 17 17 18 19 20 20 20 20
 ・ラジオ放送を聞く ・放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局) ・記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (ブリセット選局) ・オートプリセット(放送局を自動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) ・CD/MDを聞く ・CD/MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・CD/MDのダイレクト演奏、基本操作、リピート演奏 ・団きたい曲を指定する(ダイレクト演奏) ・CD/MDの基本操作 ・CD/MDのリピート演奏 	16 16 17 17 17 18 18 19 20 20
 ・ラジオ放送を聞く ・放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局)	16 16 17 17 17 18 18 19 20 20
 ・ラジオ放送を聞く ・放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局) ・記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (ブリセット選局) ・オートプリセット(放送局を自動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) ・CD/MDを聞く ・CD/MDを聞く ・CD/MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・CD/MDのダイレクト演奏、基本操作、リピート演奏 ・団きたい曲を指定する(ダイレクト演奏) ・CD/MDのリピート演奏 ・CD/MDのいろいろな演奏 ・CD/MDのプログラム演奏 	16 16 17 17 17 18 18 19 20 20 21
 ・ラジオ放送を聞く ・放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局) ・記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (プリセット選局) ・オートプリセット(放送局を自動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) ・CD/MDを聞く ・CD/MDを聞く ・CD/MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・CD/MDのダイレクト演奏、基本操作、リピート演奏 ・団きたい曲を指定する(ダイレクト演奏) ・CD/MDのリピート演奏 ・CD/MDのリピート演奏 ・CD/MDのいろいろな演奏 ・CD/MDのプログラム演奏 ・CD/MDのランダム演奏 	16 16 17 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22
 ・ラジオ放送を聞く ・放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局) ・記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (ブリセット選局) ・オートプリセット(放送局を自動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) ・CD/MDを聞く ・CD/MDを聞く ・CD/MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・CD/MDのダイレクト演奏、基本操作、リピート演奏 ・団きたい曲を指定する(ダイレクト演奏) ・CD/MDのリピート演奏 ・CD/MDのいろいろな演奏 ・CD/MDのプログラム演奏 	16 16 16 17 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 23
 ・ラジオ放送を聞く ・放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局) ・記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (ブリセット選局) ・オートプリセット(放送局を自動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) ・CD/MDを聞く ・CD/MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・CD/MDのダイレクト演奏、基本操作、リピート演奏 ・間きたい曲を指定する(ダイレクト演奏) ・CD/MDのリピート演奏 ・CD/MDのリピート演奏 ・CD/MDのいろいろな演奏 ・CD/MDのランダム演奏 ・MDのグループ演奏 ・MDのタイトルサーチ 	16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24
 ・ラジオ放送を聞く ・放送局を受信する	161616171718181920212222232424
 ・ラジオ放送を聞く ・放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局) ・記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (ブリセット選局) ・オートプリセット(放送局を自動で記憶) ・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶) ・CD/MDを聞く ・CD/MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・MDを聞く ・CD/MDのダイレクト演奏、基本操作、リピート演奏 ・間きたい曲を指定する(ダイレクト演奏) ・CD/MDのリピート演奏 ・CD/MDのリピート演奏 ・CD/MDのいろいろな演奏 ・CD/MDのランダム演奏 ・MDのグループ演奏 ・MDのタイトルサーチ 	16 16 17 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25

他の機器の音声を聞く	% -	-ジ
・他の機器の音声を聞く		26
·LINEの音声入力レベルを調節する		
録音する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	\ '-	-ジ
・MDに録音する前に		27
·MDに録音する		28
·B MDに録音する前の設定		
·CDの録音		29
· A MDの録音 · ラジオ放送を録音する		
・フシオ 放送を蘇百する・テープの録音(シンクロ録音)		
・他の機器の音声を録音する		•
(サウンドシンクロ録音)		31
・テープに録音する		32
・プログラム録音/ 1 曲録音		33
・プログラム録音		33
·]曲録音		33
MDを編集する		
・タイトルをつける		
・MD を編集する前に		-
・曲を編集する		
・曲を分ける(DIVIDE)・曲をつなげる(JOIN)		
·曲を移動する(MOVE)		
·曲を消す(ERASE)		
·全曲を消す(ALL ÉRASE)		40
・MD をグループ編集する		
・グループをつくる(FORM GR)		
・グループに登録する(ENTRY GR) ・グループを分ける(DIVIDE GR)		
・グループを分ける(DIVIDE GR) ・グループをつなげる(JOIN GR)		
·グループを移動する(MOVE GR)		
・グループを解消する(UNGROUP/UNGR ALL))	44
·グループと曲を消す(ERASE GR)		44
タイマーを使う	% -	-ジ
・タイマーを使う		45
・おやすみタイマー		45
·プログラムタイマーの設定		46
知っておいてほしいこと	\ '-	-ジ
・オートスタンバイ機能を使う		49
・チャイルドロック機能		
・MD の制約について		
・MD/CDのメッセージ		
・CD、MD、テープの取り扱いについて		
・故障かな?と思う前に	••••	54
・保証とアフターサービス ・ビクターサービス窓口案内		
・ヒクターサーヒス窓口条内		
・土み11 (京		3/

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをする と、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容 を示しています。


• 絵表示の説明

注意をうながす記号















しています。

行為を指示する記号



この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをする


と、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示



一般的指示

万一、次のような異常が発生した ときはすぐに使用をやめる。

- 煙が出ていたり、へんなにお いがするとき
- 内部に水や異物が入ってし まったとき



• 電源コードが傷んだとき (芯線の露出や断線など)

電源プラグを抜く

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコ ンセントから抜く。

異常が発生したまま使用していると、火災や感電 の原因となります。煙が出なくなるのを確認して から販売店に修理を依頼してください。お客様に よる修理は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げ の販売店にご依頼ください。



風呂場では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、 金属物や燃えやすいものが入ると、 火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭で は注意してください。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因と なります。特に、次のことに注意し てください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけ ない
- 電源コードの上に家具などの 重い物をのせない

電源プラグは、根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱した りほこりが付着して火災や感電の 原因となります。また、 たこ足配線も、コードが 熱を持ち危険ですので

しないでください。



安全上のご注意(つづき) ーはじめにお読みくださいー

警告

電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、 ゴミやほこりがたまって湿気を吸う と、絶縁低下を起こして、火災の原因 となります。定期的に電源プラグをコ ンセントから抜き、ゴミやほこりを乾 いた布で取ってください。



本機の上に水の入った容器を置か ない。

花びん、化粧品、薬品など水の入っ た容器を置かないでください。こぼ れたり、中に水が入った場合は、火災 や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。



表示された電源電圧(交流100 ボ ルト)で使用する。

表示された電源電圧以外では、 火災·感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



本機の包装に使用しているポリ袋 は、小さなお子様の手の届くところ に置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。



注意

電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない。

電源コードを引っ張ると、コードに 傷がつき、火災や感電の原因となる ことがあります。電源プラグを持っ て抜いてください。



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずか な電流が流れています。安全およ び節電のため、電源プラグをコン セントから抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない。

感電の原因となることがあります。





置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となるこ とがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙 や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



⚠ 注意

ぐらついた台の上や傾いた所など 不安定な場所に置かない。

バランスがくずれ倒れたり、落ち たりしてけがの原因となることが あります。

ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。



通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔を ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるこ とがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い 狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから 10cm以上離す

ディスク挿入口に、手を入れない。

3年に一度は内部の清掃を販売店に

けがの原因になることがあります。 特に小さなお子様のいるご家庭で は注意してください。



手を挟まれないよう注意

依頼する。 内部にほこりがたまったまま使用

すると、火災の原因となることが あります。特に、湿気の多くなる 梅雨期の前に行なうと、より効果 的です。



お手入れをするときは、

ます。



電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずか な電流が流れています。電源プラ グがコンセントに接続されている と、感電の原因となることがあり

移動するときは、接続したコード や電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コード が傷つき、火災や感電の原因とな ることがあります。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液も れして、火災・けがや周囲を汚す原因となることが あります。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス⊕とマイナス⊖ を間違えない
- 電池のプラス⊕とマイナス⊖ をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用し ない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、リモコ ンの内部についた液をよく拭きとってください。 万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく 洗い流してください。

はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカー を破損したり、聴力障害の原因と なることがあります。



電源を切る前に音量(ボリューム) を下げておき、電源が入ってから 徐々に上げてください。




欧州連合のリサイクルマークです。

使用上のご注意 ーはじめにお読みくださいー


本機やCD、MD、テープの置き場所 について

故障などを防止するために、次のような場所に は置かないでください。





- ・直射日光の当たる所
- 熱器具の近く



テレビや他のアンプ、チューナーなどのすぐそば





• 極端に寒い所



寒い所から急に暖かい 部屋へ移動した後しば らくの間



- 磁気を発生する所
- OA機器やけい光灯のすぐそば
- 振動の激しい所
- 本機の使用環境温度は、5℃~35℃です。この範囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因となることがあります。
- 本機は、必ず水平な状態でお使いください。特に8センチCDを使用するときはご注意ください。

ステレオを聞くときのエチケット



ヘッドホンをご使用になるときには、耳を刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

■ ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉めたりヘッドホンをご使用になるなどお互いに気を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

露がついたら

次のようなとき、本機のレンズに露(水滴)が付いて CDやMDが正しく演奏できない場合があります。

- 暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき このようなときは、電源を「入」にしたまま約1~ 2時間待ってから、ご使用ください。

付属品の確認 お使いになる前にお確かめください。

不足しているものがありましたら、お買い上げの 販売店にご連絡ください。



リモコン用 単3形乾電池 (動作確認用、2本)



FM簡易型アンテナ (1本)




AMループアンテナ (1個)

リモコン RM-SUXW500-S (1個)

• この製品には付属品の他に、取扱説明書(本書)や保証書が添付されています。

接 続 一接続が終わるまで電源は入れないでください。—



ご注意


- スピーカーコードの白線と黒線を逆に接続すると、ステレオ感や音質がそこなわれますのでご注意ください。
- スピーカー端子の①と②をショートさせないでください。故障の原因となります。
- 本機のスピーカーは、防磁設計(JEITA仕様)になっておりません。テレビの近くに設置するとテレビに色ムラを生ずることがあります。テレビとは10cm以上離して設置してください。
- 他のスピーカーとは、一緒に接続しないでください。負荷インピーダンスが変わり、故障の原因となります。

付属のアンテナだけでうまく受信できないとき

■ AM放送

AM外部端子に3m~5mの単線コード(電線: 市販品)を接続し、窓際や屋外になるべく高く 水平に張ります。

AMループアンテナも一緒に接続しておきます。 部屋の条件によっては、雑音が多くなることも あります。




■ FM放送

市販のFM用屋外アンテナを使用します。 マンションなどの壁の共聴アンテナ端子 (VHF TV用)を使います。

FM簡易型アンテナは外します。


市販の同軸ケーブルとアンテナコネクター(別売り)を用意してください。



電波状態によっては、FMフィーダーアンテナ: CN-511A(別売り)がアンテナコネクターと 一緒にご利用になれます。


他の機器の接続

• ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みにな り、正しく接続してください。



デジタルオーディオプレーヤーの接続

別売りのステレオミニプラグコードを使って、本体前面のLINE端子とデジタルオーディオプレーヤーを接続します。




市販のデジタル オーディオプレーヤー

- アナログ音声入力端子が付いているデジタル オーディオプレーヤーにつなぐと、録音できます。
- ビクター製のデジタルオーディオプレーヤーには、アナログ音声入力端子が付いています。
- デジタルオーディオプレーヤー以外でもアナロ グ音声入力端子のある機器は接続することができます。

電源コードの接続 すべての接続が終了してから

電源プラグを家庭用コンセントへ接続する



表示窓のデモ表示について

電源プラグを家庭用コンセントに接続すると、表示窓に「Hello」表示のあと「DEMO START!」と表示され、本機の特長や機能を紹介するデモ表示が自動的に始まります。

本機のいずれかの操作をすると、「**DEMO OFF**」と表示され、デモ表示は解除されます。

デモ表示中に本体の■/DEMOを 押したときも、「DEMO OFF」と表示され、 デモ表示が解除されます。



デモ表示が出ないようにするには… (通常はこの状態でお使いください)

電源「切」のとき、本体の■/DÉMOを2秒以上押します。「DÉMO CLÉAR」が表示されます。

電源コードを抜き差ししてもデモ表示は始まりません。

元に戻すときは、もう一度同じ操作をします。 表示窓に「Hello」と表示されたあと、「DEMO START! が表示されデモ表示が始まります。

🍟 お知らせ


- 「デモ表示」のときは、電源「入」の状態になります。 本機を移動したり設置し直したり、停電があったと きの誤動作を防ぐため、「DEMO CLEAR」を表示さ せてからお使いください。
- 長期間使用しないときは、コンセントから電源コードを抜いておいて安全および節電に心がけてください(電源が切れていても、電源コードが接続されていると表示窓消灯時、約1.0Wの電力が消費されます)。

リモコンの準備

リモコンに乾電池を入れる

単3形の乾電池2本をリモコンに入れます。


1 裏ぶたをあける



2 乾電池を入れる


単3形乾電池を2本入れます。

リモコン内部の表示 に極性を合わせ、⊕/ ⊝を正しく入れてく ださい。



3 裏ぶたをしめる

「カチッ」と音がして しまります。



- ・付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池 と交換してください。
- 一度使用した電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う電池(アルカリとマンガン)と混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れなどの原因となります。

リモコンの操作


リモコンを使うときは、本体正面に向けて正しく操作してください。極端に斜めの方向から操作したり手前に障害物があると、信号が届かなくなります。



- 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったときは、新しい乾電池と交換してください。
 - 交換するときは、2本とも同じ種類の新しい単3 形乾電池と交換してください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないでください。

各部の名前 ー()内の数字のページに説明がありますー


本体



- ① カセットホルダーと▲ PÜSH-OPEN (テープ取り出し)(25)
- 2 SOUND LIFTER (15)
- ③ α SOUND (15)
- ④ ▲ B MD (取り出し) (20)
- ⑤ B MD挿入口 (19)
- **(6)** A ► B MD REC (29)
- (7) MD REC (29, 49)
- ⑧ VOLUMEつまみ (13)
- ⑨ ▲ (CD取り出し) (18,49)
- ① LĪŃĒ IŃ/OÜT端子 (8)

- (1) I (DOWN), ►► (UP)
 - ・ラジオ (16)
 - · CD (20)
 - A MD/B MD (20)
 - ・テープ (26)
 - ■(停止)
 - ・デモ (表紙,9)
 - · CD (20)
 - A MD/B MD (20)
 - ・テープ (26)
- (2) CDトレイ (18)
- (3) PHÖŃES (ヘッドホン) 端子 ミニプラグ付ヘッドホン (別売り) をつなぎます。 プラグを接続するとスピーカー、サブウーハー から音は出なくなります。
- (4) 操作ボタン
 - CD ⊳/II (13, 18)
 - A MD ⊳/II (13, 19)
 - B MD ⊳/II (13, 19)
 - TAPE <>> (13, 25)
 - FM/AM/LINE (13, 16, 26)
- (15) MD REC MODE (29)
- 16 リモコン受光部 (9)
- **17 TAPE REC (32)**
- (18) A MD挿入口 (19)
- (19) ▲ A MD(取り出し) (20)
- 20 表示窓
- ②1 ①/|(電源)(13)


表示窓



- 22 ソース (音源) 状態表示
- 23 情報表示部
- 24 音質表示
 - Š. LIFTER (15)
 - $\cdot \overset{7}{\alpha} \overset{7}{\alpha} \overset{7}{\circ} \overset{$
 - AHB PRO (14)
- ② タイマー表示 (45~48)

- 26 ピクト表示
 - ・テープ走行方向表示(◀▶)(25)
 - 録音スピード表示(X1、X2、X5)(29)
 - ・GROUP表示(23, 28)
 - RANDOM表示(23)
 - ・PROGRAM表示(22)
 - ・リバースモード表示([**☆**])(25)
 - ・録音モード表示(SP、LP 2、LP 4)(29)
 - ・STÉREO表示(16)
 - MONO表示(17)
 - ・リピートモード表示 (C 1 MD ALL)(21)
 - ・タイトルサーチ表示 (GROUP SEARCH) (24)
 - ・A.STANDBY表示 (49)

リモコン(RM-SUXW500-S)



- ① 電源 (13)
- ② 表示/文字 (14, 17, 20, 24, 30, 35, 36)
- ③ CANCEL (12, 22, 24, 35, 36~38, 40, 41, 46, 48)
- 4 SET (12, 17, 24, 26, 35, 38~44, 46, 47)
- 5 ENTER (17, 24, 35, 38~44)
- ⑥ |◀◀、▶▶|
 - ・ラジオ (16, 17)
 - CD (20, 22, 23)
 - A MD/B MD (20, 22, 23, 38~42)
 - ・テープ (26)
 - ・時計、タイマー (12,46)
 - (停止)
 - · CD (20)
 - A MD/B MD (20)
 - ・テープ (26)

I<<.>>I (16, 23, 35, 42~44)

- ⑦ タイトルサーチ(24)
- **8** B-MD ►/II (13, 19, 20, 22, 23)
- 9 TAPE **◄** ► (13, 25)
- ① リピート(21)
- ① リバースモード(25)
- (12) 時計/タイマー(12, 46)
- ③ オートスタンバイ(49)
- 14 \(\alpha\) SOUND(15)
- (15) AHB PRO(14)
- 16 ディマー(14)
- ① 音量 +、- (13)
- 18 消音(14)
- 19 RECモード(29~31)
- ② グループREC(28, 48)
- ②] 低音/高音、+、-(14)
- 22 S. LIFTER(15)
- 23 FMモード(17)
- ② スリープ(45)
- 25 FM/AM/LINE(13, 16, 17, 26)
- 26 再生モード(22, 23, 33)
- (27) CD ►/II (13, 18, 20, 22, 23)
- 28 A-MD ►/II (13, 19, 20, 22, 23)
- ② グループタイトル/編集 (35, 38, 41~44)
- ③ タイトル/編集 (17, 35, 38~41)
- ③〕 オートプリセット (17)
- 32 10, ≥ 10 (12, 16, 17, 20, 24, 35, 36, 41)
- ③ 数字ボタン (12, 16, 17, 20, 22, 24, 35, 36, 41)

時計を合わせる

現在時刻と曜日を設定します。

現在時刻は、テレビ放送の時刻表示や電話の時報 案内などを利用してください。



ご注意

- 本機の時計は、月に1分程度のズレを生じます。 タイマー操作をするときは、事前に時刻と曜日 が正しいことを確認してください。
- 電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、「0:00 Sun.」表示に戻ります。もう一度正しい時刻と曜日に合わせてください。

解

説

24時間表示の時計と曜日を合わせます。

電源が「入/切」どちらの状態でも設定できます。

☆を押す



▶ (または **▶**)で「分」を合わせてから **○** を押す

▶ (または <)で「曜日」を合 わせてから < を押す

曜日表示:

Sun.→日曜日、Mon.→月曜日、 Tue.→火曜日、Wed.→水曜日、 Thu.→木曜日、Fri.→金曜日、

Sat.→土曜日

- 「時」または「分」を合わせるとき、▶►I (またはI◄◄)を押したままにすると、連続して変わります。
- 電源「入」のときは、数秒後にソース(音源) の表示に戻ります。
- 「曜日」のSETを押す前に、CANCELを押すと「分」さらに「時」の設定に戻ります。
 「分」のSETを押す前に、CANCELを押すと「時」の設定に戻ります。
- 時刻を合わせ直すときは、時計/タイマーを 4回押して、時計を表示させてから、手順2 の操作をします。

時刻を数字ボタンで合わせる

手順2のとき数字ボタンを使って「時」と「分」を合わせることもできます。

• 「曜日 | は合わせることはできません。

数字が1~10のとき:そのまま数字ボタンを押す **数字が11以上のとき:≧10**を押してから数字ボ タンを押す

例:午前8時5分に合わせるとき




例:午後8時45分(20時45分)に合わせるとき



基本操作

* 以後、本書では、主にリモコンを使った操作を説明します。本体のボタンで、リモコンのボタンと同じ名前や 似た記号のボタンは、同じ働きをします。また、本体だけのボタンで操作するときは、本体で説明します。



⑦お知らせ

- 電源「切」のとき▲(CD取り出し)を押すと、電源 が入りCDトレイが出てきます。
 - **▲ A MD**または**▲ B MD**(MD取り出し)を押す と、電源が入り、MDが入っているときは出てきま す。
- 電源「切」のときは、MDを入れることはできませ ん。無理に押し込むと故障の原因となります。

電源



を押す(本体は **()** / | を押す)

電源が入り、「Hello」が表示されたあと、現 在のソース(音源)名が表示されます。

イチ押しプレイ:

• CD ►/II、A-MD ►/II、B-MD ►/II、 TAPE **▼ ► 、FM/AM/LINE**のいずれか を押したときも電源が入り、ソース(音源) も変わります(CD、MD、テープが入って いるときは、演奏が始まります)。





◯ のいずれかを押して再生する

ソース(音源)を選ぶ

1		
	操作	参 パージ
CDを聞く	CDを入れ、 CD ▶/Ⅲ (本体は CD ▷/Ⅲ) を押す。	18
MDを聞く	A MDまたはB MDデッキ にMDを入れ、A-MD ►II (本体はA MD ▷/II) または B-MD ►II (本体はB MD ▷/II) を押す。	19
ラジオを聞く	FM/AM/LINEを押して FMまたはAMを選び、 聞きたい放送局を選局する。	16
テープを聞く	テープを入れ、TAPE ◀► (本体はTAPE <> ▷) を押す。	25
他の機器の音声を聞く	他の機器をつなぎ、 FM/AM/LINEを押して LINEを選ぶ。	26

音量

(+)

を押して音量を調節する

- VOLUME 0~40の範囲で調節で きます。
- 本体のときは、VOLUMEつまみを 回します。


4 使い終わったら 電源を切る



を押して

表示窓に「See You」が表示されたあと、 現在時刻と曜日が表示されます。

その他の基本操作



一時的に消音する

解説

電話のときなど、ボタン一つで簡単に音を消すことができます。

* ** を押す

「FÄDE MÜTING」と表示され、音量が「O」 まで下がります。

もう一度**消音**を押すと、徐々に元の音量に 戻ります。

 リモコンの音量+を押す、または、本体の VOLUMEつまみを回して音量を上げることもできます。

重低音を強調する

AHB PRO * を押す

* AHB PRO

**Pクティブ ハイバー Active Hyper Bass PROの略です。

音質を調節する

1 をくり返し押して 「BASS」(低音)または 「TREBLE」(高音)を選ぶ

表示中に

- 🌖 🕀 または 🕒 を押して調節する
 - -5~0~+5の範囲で調節できます。
 - 音質調節の表示は、数秒後にソース(音源) 表示に戻ります。

表示窓を暗くする(ディマー機能)

押すごとに表示窓の明るさが次のように変わります。

→DIMMER 1 :表示部→暗い、照明→暗い

DIMMER 2:表示部→ DIMMER 1より暗い、

照明→消える

■ DIMMER OFF: 表示部→明るい、照明→明るい

電源「切 | のときは、

DIŚPLAY OFF ↔ DIŚPLAY ON JCA

「DISPLAY OFF」のときは、時計表示が消えます。

操作中に表示を変える

* *** を押す

ソース(音源)がMD以外のとき:

押すごとに**時計と曜日表示 ↔ ソース(音 源)表示**に切り換わります。

B MDデッキにMDが入っているときは、 MDの録音残量時間(**REC REMAIN**表示) も見ることができます。

ソース(音源)がMDのとき:

「MDを演奏中にタイトルなどを見るには」 (**→20**ページ参照)をご覧ください。

サウンドリフターを使う

解説

音像を上方向に拡大し、エキサイター機能で 音質の明瞭度も向上します。

本機のスピーカーを床などに置いても、臨場感ある再生音がお楽しみいただけます。

・ (S.LIFTER) を押す

• 押すごとに次のように変わります。

→ S. LIFTER : サウンドリフター効果
ON 1 がかかります。

S. LIFTER ON 1よりも ON 2 強い効果になります。

サウンドリフターを「オン」にすると表示窓の ■ S.LIFTER ■表示が点灯します。

 演奏するソース(音源)やCDによっては、再生音に違和感を感じることがあります。このようなときは、別のモードを選ぶか解除してください。 ソース(音源)は2chステレオモードをお勧めします。

^{ァルシァ} α サウンドを使う

解説

 α 波周波数のゆらぎで、いやしを目指した α サウンド*をお楽しみください。

・ sound を押す

• 押すごとに次のように変わります。

→ NATURAL: 自然な音の広がりを ↓ 実現します。 SMOOTH: 耳に快い音を実現し

↓ ます。

PEEP : さらに深い音の広が りを実現します。 OFF : αサウンド解除

(お買い上げ時の状態)
• αサウンドを「**オン**|にすると表示窓の

αSOUND 表示が点灯し、ひろがりのある音が楽しめます。

* α サウンドとは···

 α (アルファ)波は、人がリラックスしているときに発生する脳波の一つと言われています。ビクターの α DIMENSION SOUNDは、サラウンド回路の要である左右差信号(L-R間接音)に α 波周波数でゆらぎを与え(これをLFO変調といいます)、さらに抜け落ちやすい中音域の音楽信号を自然に補正することにより、聞くだけでリラックスできるような自然で心地よい音づくりを目指しました。

照明について



本機は、電源を「 λ 」にすると A MD、B MD挿入口と CD トレイの照明が青く点灯します。

演奏をすると、演奏している箇所の照明が点滅に変わります。

B MDで録音中は、B MD挿入口の照明が赤い点滅に変わります。

- 音量の調節、AHB PRO、音質の調節、サウンドリフター、αサウンドの効果は、スピーカーとヘッドホンの音声に効きます。録音される音には影響ありません。
- サウンドリフターと α サウンドの効果は同時に使えません。
- サブウーハーには、AHB PRO、サウンドリフター、 αサウンドの効果は効きません。

ラジオ放送を聞く



マニュアル選局の場合、FM放送では0.05MHzずつ、AM放送では9kHzずつ周波数が変わります。

FM放送 0.05MHzずつ : 76.00MHz~108.00MHz AM放送 9kHzずつ : 531kHz~1629kHz

- 本機は、テレビ1ch:95.75MHz、2ch:101.75 MHz、3ch:107.75MHzの音声を受信すること ができます。
- 電源を「切」にしたり他のソース(音源)に切換えたとき、最後に受信していた放送局が記憶されます。 再びラジオに切換えると、同じ放送局が受信できます。
- ・本機はAMステレオ放送には対応しておりません。

ご注意

電源コードをコンセントから抜いたり停電があると、記憶(メモリー)した放送局が消去されることがあります。

放送局を受信する

(オート選局、マニュアル選局)

1 を押してFM放送または AM放送を選ぶ

ソース(音源)がラジオになります。

2 → (または ←)を押して放送局を選ぶ

2つの選局方法があります。

オート選局

周波数が変わり始めるまで押したままに します。変わり始めたら指を離します。放 送局を受信すると周波数が止まります。 途中で止めるときは、ボタンを「ポン」と 押します。

マニュアル選局

押すごとに周波数が変わります。

- FMステレオ放送を受信すると、**STEREO**表示が点灯します。
- 電波が弱く、オート選局で受信できないとき はマニュアル選局に切換えてください。

記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (プリセット選局)

解説

オートプリセットまたはマニュアルプリセット(**→17**ページ参照)で記憶(メモリー)させた放送局を呼び出します。

1 を押してFM放送または AM放送を選ぶ

- 数字ボタンの使いかたは、17ページの説明を参照してください。
- リモコンの>>I (または I<<)を押して もプリセット番号を選ぶことができます。

オートプリセット

(放送局を自動で記憶)

解

FM放送とAM放送のオートプリセットは別々 に行います。

説

受信できるすべての放送局、またはプリセッ トの最大数(FM:30局、AM:15局)まで記憶 されると、オートプリセットは終了します。

を押してFM放送または AM放送を選ぶ

オートブリセット

◉ を2秒以上長押しする

オートプリセットが始まったら指を離しま す。終了するとプリセット番号1の放送局が 受信されます。

- FM放送のオートプリセットは、76.00MHz~ 108.00MHzの間で自動選局し記憶されます。
- 雑音の多い放送局もプリセットされることが あります。このようなときは、マニュアルプリ セットで選び直してください。
- オートプリセットすると、放送局はすでに記 憶されていた放送局に上書きされます。

数字ボタンの使いかた

1~10のプリセット番号を選ぶとき





(10) のいずれかを押します。

11以上のプリセット番号を選ぶとき

15を選ぶ: (≥10) → (1) → (5)







20を選ぶ: (≥10) → (2) → (0) と押します。

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいとき

● を押して受信モードを切換える

表示窓のMONO表示が点灯し、聞きやすくな ることがあります(このとき音声はモノラル になります)。

元に戻すときは

もう一度、上記の操作をします。 オート受信に変わり、FMステレオ放送のとき は、STEREO表示が点灯します。

マニュアルプリセット

(放送局を手動で記憶)

を押してFM放送または AM放送を選ぶ

▶ (または **→**)を押して記 憶させる放送局を選ぶ

> →16ページ「放送局を受信する(オート選 局、マニュアル選局) |参照。

3 ● を押す

プリセット番号の1が点滅します。

点滅中に



(10))を押してプリセット番号 を選ぶ

数字ボタンの使いかたは、左側の説明を 参照してください。

5 ● を押す

> 「STORED」が表示されます。表示が消える と記憶(メモリー)されます。

> FM放送の受信モード(左下の「FMステレ オ放送が雑音で聞きにくいとき」参照)も 記憶されます。

放送局名を入力する(最大8文字)

プリセット選局で受信した放送局に、最大8文字 までの局名をつけることができます。なお、オート 選局やマニュアル選局で受信中はできません。

タイトル/編集

1. (を押す







局名を入力する

→ 文字の入力方法は35ページの「タイトル をつける」の手順4と36ページ参照。

3. ② を押す

• 入力した局名が登録されます。





ご注意

- カードや花などの形をした特殊形状のCDは、 CDトレイと形状が合わないため、故障の原因と なります。絶対に使用しないでください。
- CDにセロハンテープが張ってあったり、レンタルCDのラベルなどの糊がはみ出ていたり、はがしたあとのあるCDは使用しないでください。そのままCDプレーヤーに入れると、CDが取り出せなくなるなど故障の原因となります。
- 電源「切」のときは、MDを入れることができません。無理に押し込むと故障の原因となります。

CDを聞く

1 本体の 🖭 (CD取り出し)を押す

CDトレイが出てきます。

• 電源「切」のときは、電源が入ります。

2 CDをCDトレイに置く

8センチCDは内側の 凹部に置きます。

> ラベル面を上側 にします



3 本体の **●** を押してCDトレイ を閉める

4



(本体はCD ▷ /II) **を押す**

ソース(音源)がCDになり、演奏が始まります。CDの演奏が終わると自動停止します。

例:CDを演奏中の表示



• 停止中は、総曲数と総演奏時間が表示されます。

表示窓のCD表示について

CD

ソース(音源)が「**CD**」のとき、CDトレイに入れたCDが読み込まれると、CD表示が点灯します。



CDトレイが出てくるとCD表示は消灯します。

演奏中は回転をイメージした点滅、一時停止中は ふつうの点滅になります。

表示窓のMD表示について

A MD(またはB MD)挿入口に MDを入れると、表示窓のA MD (またはB MD)表示が点灯します。



• 演奏中は回転をイメージした点滅、一時停止中は ふつうの点滅になります。


MD表示が点灯しているとき、新たにMDは入りません。無理に押し込むと故障の原因となります。

MDを聞く

MD挿入口(A MDまたはB MD) にMDを入れる

矢印のある面を上にして、矢印の向きに正し く差し込みます。MDは途中から中に引き込 まれます。

矢印のある面・ (ラベル面) を上にする



ソース(音源)がA MD(またはB MD)のとき: 「A(またはB)MD READING」表示→総曲 数、総グループ数*とディスクタイトル(つい) ているとき)**→総曲数、総グループ数*と総演** 奏時間と表示されます。

- 未録音のMDを入れると「BLANK DISC | と表示されます。
- 長いタイトルはスクロール表示されます。
 - * グループ分けされていないときは「--| 表示になります。

A MDデッキで演奏するとき:



A-MD (本体はA MD ▷/Ⅱ)を押す

B MDデッキで演奏するとき:




B-MD (本体はB MD ▷/Ⅱ)を押す

ソース(音源)がA MD(またはB MD)になり 演奏が始まります。

曲にタイトルがあるときは、曲タイトルが表示 されてから、演奏経過時間などが表示されま す。長いタイトルはスクロール表示されます。 演奏が終わると自動停止します。

例:A MD を演奏中の表示



* グループ分けされていないときは「--」表示 になります。

CDについているマークを確認してください







文字のある面に Digital Audio Ecocodable または ReWritable

のいずれかマークが入っているCDをお使いくだ さい。DVDやビデオCDは再生できません。

• 本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスク については、動作や音質を保証できません。 CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、 パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠 するディスクであることをお確かめください。

CD-R/CD-RW ディスクについて

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、 ファイナライズ処理されているディスクに限り本 機でお楽しみいただけます。

- 音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWディスクが再生できます。 ただし、ディスクの特性・記録状態・傷・汚れ、またはプ レーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本機で再生
- できないことがあります。 CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディス
- クの使用上のご注意をよくお読みください。 MP3 などの音声ファイルの再生または CD テキスト の表示には対応しておりません。
- 音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのある CD-RWディスクは、いったん全曲を消去してくださ い。そのまま使用すると、突然大きな音が出てスピー カーを破損するなどの原因になります。

本機のMDプレーヤーは、MDLP(「MDLPについ て |参照)で録音された曲の演奏に対応しています。

MDLPについて

音声圧縮技術ATRAC3により、MDを最長4倍の 長さに使えるステレオ長時間録音モードを MDLP といいます。LP4モードでは、4倍長ステレオ録音 ができ80分MDで最長320分の録音·再生が可能 です(LP2モードでは2倍長ステレオ録音·再生)。


MDの再生モード

MDは録音したときの録音モード(SP、LP2、 LP4)に従って演奏されます。演奏が始まると、そ の曲の再生モード(録音モードと一致します)が 表示窓に表示されます。

• SP :本機でステレオ録音したMDまたは MDLPに対応していないMDレコーダー で録音したMDのとき

• LP2: 2倍長時間録音(ステレオ)したMDのとき LP4:4倍長時間録音(ステレオ)したMDのとき

CD/MDのダイレクト演奏、基本操作、リピート演奏



聞きたい曲を指定する (ダイレクト演奏)


聞きたい曲を数字ボタン



停止中は、押した数字の曲番号が表示され、 ダイレクト演奏が始まります。

数字ボタンの使いかた

1~10の番号を選ぶとき



11以上の番号を選ぶとき

15を選ぶ:(≥10) → (1) → (5)

20を選ぶ: (≥10) → (2) →

100を選ぶ: (≥10) → (≥10) → $(0) \rightarrow (0)$

と押します。

CD/MDの基本操作

■ 演奏を停止する

(1) (1) を押す

■ 演奏を一時停止する

① CDのときは演奏中に を押す

A-MD

A MDのときは演奏中に MD

を押す

B MDのときは演奏中に を押す

演奏時間表示が点滅します。

• もう一度押すと、停止したところから演奏が 始まります。

■ 曲の頭出しをする(スキップ)

演奏中に (または (***))を押す

次の曲(または演奏中の曲)の頭出しができま す。くり返し押すと、さらに前後の曲の頭出し ができます。

• 停止中に押すと、1曲ごとの演奏時間が表 示されます。

■ 曲の早送り/早戻しをする(サーチ)

- (1) 演奏中に (または (または (また))を押したま まにする
- ② 聞きたいところで指を離す

指を離したところから演奏が始まります。

■ MDを演奏中にタイトルなどを見るには

① 泰/汶 を押す

曲タイトル、グループタイトル、現在時刻など が順番に表示されます。

停止中に表示/文字を押すと、ディスクタイト ル、現在時刻を見ることができます。

- ソース(音源)がA MDで、B MDデッキに MD が入っているときは、停止中にMDの録 音残量時間(REC REMAIN)も見ることが できます。
- ソース(音源)がCDのときは、「操作中に表 示を変える」(→14ページ)をご覧ください。

■ CD/MDを取り出す

CDを取り出す:本体の▲ (CD取り出し)を押すと CDトレイが出てきます。

A MDを取り出す:本体の▲ A MDを押す **B MDを取り出す**:本体の**≜ B MD**を押す 出てきたMDは抜き取ってから他の操作をして ください。

CD/MDのリピート演奏

CDのリピート演奏:

・ ゚゚ を押してリピートモードを選ぶ



REPEAT ALL: CDの全曲がくり返し演奏

(全曲リピート) されます。

REPEAT TRACK: 現在演奏中の曲、またはこ(1曲リピート) れから演奏する1曲がくり

返されます。

MDのリピート演奏:



REPEAT 1 MD: 演奏するMDデッキの全曲 (1枚MD全曲 がくり返し演奏されます。

リピート演奏)

REPEAT TRACK: 現在演奏中の曲、またはこ(1曲リピート演奏) れから演奏する1曲がくり

返されます。

REPEAT ALL: A MDとB MDデッキの両 (A MD→B MD 方のMDが連続してくり返

連続リピート演奏)し演奏されます。

A MDとB MDデッキの両方にMDが入っていて、両方とも通常演奏のときだけ選べます。

リピート演奏のモードを解除する

リピートをくり返し押して「**REPEAT OFF**」を 選びます。

- CDまたはMDを取り出したり電源を「切」にしても、リピート演奏のモードは解除されます。
- MDの場合「REPEAT ALL」のときは、停止中に再生モードを押して解除することもできます。

CD/MDのいろいろな演奏と リピート演奏を組み合わせたとき

- CDのプログラム演奏(**→22**ページ参照)と REPEAT ALL(リピート全曲演奏)を組み合わ せると、プログラム演奏をくり返します。
- CDのランダム演奏(→23ページ参照)と REPEAT ALL(リピート全曲演奏)を組み合わせると、ランダム演奏の曲順はくり返されるたびに異なります。
- MDのプログラム演奏(→22ページ参照)と REPEAT 1MD(1枚リピート全曲演奏)を組み 合わせると、プログラム演奏をくり返します。
- MDのランダム演奏(→23ページ参照)と REPEAT 1MD(1枚リピート全曲演奏)を組み 合わせると、ランダム演奏の曲順はくり返され るたびに異なります。
- MDのグループ演奏(→23ページ参照)と REPEAT 1MD(1枚リピート全曲演奏)を組み 合わせると、1つのグループ内の全曲をくり返 します。

CD/MDのいろいろな演奏



変お知らせ

る

- プログラム演奏のとき33曲目をプログラムしようとすると、「MEMORY FULL」と表示され、これ以上プログラムできません。
- プログラムの総演奏時間が、CDは1時間40分以上、MDは2時間30分以上になると 「ーー:ーー」と表示されます。
- A MDの曲とB MDの曲を一緒に使うプログラム 演奏はできません。
- グループがない MD でグループ演奏の操作をした ときは、通常演奏と同じになり、表示窓の GROUP 表示が消灯ます。

CD/MDのプログラム演奏

胜 説

備

• 最大32曲までプログラムできます。


CDのとき:CD ▶/II → ■を押す A MDのとき:A-MD ▶/II → ■を押す B MDのとき:B-MD ▶/II → ■を押す 演奏するソース(音源)にして、停止中に操作 します。

1 きくり返し押して本体表示 窓にPROGRAMを点灯させる

例: CD のプログラム演奏のとき



すでにプログラムされているときは、 曲番号、プログラム番号と総演奏時間が 表示されます。 **)** 数字ボタンを押してプログラムす



- 数字ボタンの使いかたは**20**ページ「聞きたい曲を指定する(ダイレクト演奏)」を参照してください。
- 番号を間違えたときは、CANCELを押します。最後のプログラム内容が消えます。

3 CDのとき: 🚱 を押す

A MDのとき: (A-MD) を押す

B MDのとき: B-MD を押す

プログラムした曲の演奏が始まります。
・演奏が終わると自動停止します。

プログラムの内容を確認する

停止中に ▶▶I(または I◀◀)を押すと、プログラムの曲順を確認することができます。

プログラムを修正する

停止中に**CANCEL**を押します。プログラムの最後の曲から順番に削除されます。

プログラム演奏のモードを解除する

停止中に**再生モード**をくり返し押して、表示を「**PROGRAM**」以外にします。

プログラム内容をすべて削除する

CANCELを2秒以上長押しします。すべてのプログラム内容が消去されます。

CDまたはMDを取り出す、または電源を「**切**」にしたときもすべてのプログラムが消去されます。

CD/MDのランダム演奏

解説

 CDまたはMDに収録されているすべての 曲を、本機がランダム(無作為)に選んで演 奏します。

CDのとき:CD ▶/II → ■を押す

演奏するソース(音源)にして、停止中に操作します。

1 きくり返し押して本体表示 窓にRANDOMを点灯させる

例:A MD のランダム演奏のとき



2 CDのとき: 💼 を押す

A MDのとき: (A-MD) を押す

B MDのとき: B-MD を押す

最初の曲の曲番号が表示され、演奏が始まります。

- ▶►I を押すと、現在演奏中の曲を飛ばして次の曲を演奏します。
- I◀◀ を押すと、演奏中の曲の頭出しをします。前の曲には戻れません。
- 収録されている曲の演奏がすべて終わる と自動停止します。
- 一度演奏した曲は、再び選曲されません。

ランダム演奏のモードを解除する

停止中に**再生モード**をくり返し押して、表示を 「RANDOM」以外にします。またはCD、MDを取り出すか、電源を「切」にします。

- A MD と B MD の両方を使ったランダム演奏はできません。
- A MDを録音するとき、ランダム演奏のモードに なっていると録音状態になりません。モードを解 除してください。

MDのグループ演奏

解説


選んだグループに登録されている曲だけを 演奏します。

A MDのとき:A-MD ▶/II → ■を押す B MDのとき:B-MD ▶/II → ■を押す

準 演奏するソース(音源)にして、停止中に操作 備 します。

1 きくり返し押して本体表示窓にGROUPを点灯させる

例:AMDのグループ演奏のとき



2 A MDのとき:(A-MD) を押す

B MDのとき: (B-MD) を押す

グループ1の最初の曲番号が表示され、演奏が始まります。

グループ 1 を聞くときは、手順3の操作を しないで、このままお聞きください。

3 (または (S))を押して演奏 するグループを選ぶ

選んだグループの最初の曲番号が表示され、演奏が始まります。

グループ登録された曲の演奏がすべて終わると自動停止します。

同じグループ内の演奏曲を変える

▶▶I (または **▶**■)を押します。

他のグループの曲や、グループ登録されていない 曲を選べません。

演奏グループを変える(グループスキップ)

グループ演奏中に>>|(または|<<)を押します。

• 通常演奏中に上記の操作をすると、そのグループの最初の曲からMDの最後の曲まで演奏されます。

グループ演奏のモードを解除する

停止中に**再生モード**をくり返し押して、表示を「**GROUP**」以外にします。

MDを取り出すか、電源を「切」にしても、 グループ演奏のモードは解除されます。

MDのタイトルサーチ

本機では、曲タイトルやグループタイトルを探して (タイトルサーチ)演奏することができます。タイトル を探したいMDを本機に入れておきます。



タイトル入力に使うボタン

表示/文字 :文字の種類を切換えます。 **≧10(または10)** :入力位置を移動します。

数字ボタン(1~9、0):文字を入力します。

詳しい入力方法は36ページの「タイトル入力の しかた」をご覧ください。

:入力した文字を消します。

CANCEL

- タイトルサーチの場合、空白(スペース)も文字として扱われますが、空白(スペース)の後ろに文字がないときは、無視されます。
- タイトルサーチでは、英大文字と英小文字は区別 されます。

1 曲タイトルを探すとき:

ᠬᠠᡟᢇᠮ を1回押してから、◯ を押す

グループタイトルを探すとき:

タイトルサーチ を2回押してから、 を押す

表示窓に入力表示が現れます。

- 演奏中のときは停止します。
- ソース(音源)がMD以外のときは、タイト ルサーチができません。

例:曲タイトルを探すとき



次の曲を探すには

▶►I を押すと、「SEARCH....」と表示され次の 曲のタイトルサーチが始まります。曲が見つから ないときは、「SEARCH END」と表示され、タイ トルサーチが終了します。

) 探したいタイトルを入力する

探したいタイトルの最初の1~5文字まで入力します。

例:「F」と入力したときは、「F」で始まるタイトルを、「Frien」と入力したときは、「Frien」で始まるタイトルを曲番号順に探します。

- タイトル入力に使うボタンは、上の説明を で覧ください。
- タイトルが記録されていない曲(NO TITLE) を探すときは、何も入力しないで手順3に進みます。
- 途中でやめるときは、タイトルサーチを押します。

る ○ を押す

「SEARCH....」と表示され、タイトルサーチが始まります。曲が見つかると演奏が始まります。


演奏が終わると再び次のタイトルサーチが始まります。

該当する曲が見つからないときは、

「SEARCH END」と表示され、停止します。

タイトルサーチを途中でやめる

タイトルサーチを押します。タイトルサーチが解除され、演奏中の曲の頭に戻って演奏を続けます。




本機は、ノーマルテープ(TYPE I)の再生に対応しています。ハイポジションテープ(TYPE II)やメタルテープ(TYPE IV)は、特性が異なるためお勧めできません。再生すると音質が変わります。

ご注意


- テープにたるみがあると、機械内部に巻き込まれたり故障の原因となります。で使用の前にたるみを取り除いてください(→53ページ参照)。
- C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでください。長い時間の録音または再生に便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、機械内部に巻き込まれる原因となります。

1 カセットホルダーの ▲ PUSH-OPEN 部分を押して 開け、テープを入れる

A面を上にし、テープの見える面を手前にして入れます。



- C-90(90分)以下の長さのテープをご使用ください。
- カセットホルダーを閉めるときは、「カチッ」と音がするまで押して確実に閉めてください。



ßï

押すごとに、表示窓のリバースモード表示は次のように切換わります。

★】: A面(おもて面)からB面(うら面)へ

● の往復再生

【**★】**: AB両面の**連続再生**(再生を停止

→ するまでくり返し)

★ : A面(おもて面)、またはB面(うら面)のみの**片道再生**

3 (本体は TAPE <> □ ○)を押す

テープの再生が始まります。

- TAPE ◀▶ を押すごとに、テープの走行方 向が変わります。テープを入れた最初は、必 ず順方向(おもて面…A面)から走行します。
- テープのA面再生中は右向きのテープ走行 方向表示(►)が、テープのB面再生中は左向 きのテープ走行方向表示(◄)が表示されます。

表示窓のTAPE表示について

カセットホルダーにテープを入れて 閉めると、TAPE表示が点灯します。 カセットホルダーを開けると TAPE表示は消灯します。

TAPE

• 再生中は点滅します。

テープを聞く(つづき)



テープの基本操作

■ 再生を停止する

① 📵 を押す

カセットホルダーを開けてテープを取り出すときは、必ず ■ (停止)を押して再生を止めてからカセットホルダーの ▲ PUSH-OPENを押します。

■ テープを早送り/巻き戻しする

- ① 📂 (または 🔫)を押す
 - 順方向(►)の再生中は、►►I が早送り、I◄
 が巻き戻しになります。
 - ・逆方向(◄)の再生中は、I◄が早送り、▶▶Iが巻き戻しになります。
 - 早送りまたは巻き戻し中は、テープ表示が点滅します。

他の機器の音声を聞く

本機前面のLINE IN端子に接続した他の機器の音声を楽しむことができます。



】 「FMAM」をくり返し押して

「LINE」を選ぶ

- 2 他の機器の再生を始める
 - 詳しくは接続した機器の取扱説明書を で覧ください。
- 3 音量などを調節する
 - **→13**~**15**ページ「基本操作」、「その他の 基本操作」参照。

LINEの音声入力レベルを調節する

解説

• 接続した他の機器からの音声入力レベル を調節することができます。

ソース(音源)がLINEのとき操作します。

入力レベルが表示されるまで を長押ししてレベルを選ぶ

長押しするごとに次のように切換わります。

LEVEL 2: LINE INの**音声入力レベルが 小さいときに選びます**。音声 入力が大きくなります。

• レベルの表示は、約2秒で消えます。

MDに録音する前に

録音にはB MDデッキを使います。 (A MDデッキは、再生専用です)

ステレオ長時間録音(MDLP)

本機はステレオ音声のまま2倍または4倍の長時間 録音(MDLP)に対応しています。

1枚のMDに違うモード(SP: 標準/LP2: 2倍長時 間/LP4: 4倍長時間)の曲を混在させて録音するこ ともできます。MDの録音残量は録音モードに応じ て変わります。

:標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音) LP2: 2倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大160分の録音)

LP4: 4倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大320分の録音)

ラジオ放送の長時間録音などに使用すると

便利です。

- 録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるに したがって、音質に差がでます。最良の音質で録音 したいときは、SPを選んでください。
- LP2またはLP4モードで録音したMDを、SPモー ドで録音することもできます。
- 本機では、通常の2倍の時間で録音できる「モノラ ル録音」には対応しておりません。ただし、モノラル ソース(音源)をMDLPの各モードで録音すること はできます。
- カーAV機器がMDLPに対応していないときは、 SPモードで録音してください。

倍速録音

音楽CDの音声は5倍速(最大)で、A MDの音声は2 倍速で録音することができます。

ご注意

• LP2またはLP4で録音された曲は、「MDLP」の 再生に対応した機器以外では再生できません。曲 タイトルの始めに「LP:」と表示され、無音状態に なります。「MDLP」に対応した機器で再生する と、「LP:」は表示されません。

「LP:」はつけない設定にすることもできます。 (→28ページ[LP:の設定]参照)

MDの編集をするとき、録音モード(SP/LP2/ LP4)の異なる曲をつなげる(JOIN)ことはでき ません。

トラックマークについて

MDには、曲ごとの頭の部分に曲番がついています。 この曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラック マークとトラックマークの間が「曲」としてみなされ ます。

- CD、A MDからの音声を録音するときは、曲の変 わり目に自動でトラックマークがつきます。
- ラジオ、テープ、LINE INの音声を録音するときは、 トラックマークをつけたいところでリモコンの SETを押してトラックマークをつけるマニュアル マーク方式(お買い上げ時の設定)、5分間隔で自動 的にトラックマークがつくタイムマーク方式、無 音部分が3秒以上続くと自動でトラックマークが つく**オートマーク方式**があります。

マニュアルマーク方式/タイムマーク方式/オート マーク方式の切換えについては、「トラックマーク の設定 ((→31ページ参照)をご覧ください。

録音をする前に

- 大切な録音の場合は、必ず等速で試し録音をして 正常に録音できることを確認してからお使いくだ さい(同じ曲の倍速録音は74分後になります)。
- MDには最大254曲(トラック)まで録音すること ができます。
- 音楽CDの音声は、デジタル信号のまま録音されま

CD-R/CD-RWの音声は、「SCMS CANNOT COPYIが表示されデジタル録音できません。この ようなときは、「CD-R/CD-RWの録音(→29ページ 参照) |をご覧になり、アナログ録音してください。 ラジオ、テープ、LINEの音声はアナログ信号をデジ タル信号に変換してから録音されます。

途中まで録音してあるMDのときは、その終わりを 自動的に探して未録音部分の始まりから録音され ます。

新たに録音し直すときは、ALL ERASE (→40 ページ参照)で全部の曲を消してから録音してく ださい。

- 録音をしながらMDに曲タイトルをつけることが できます(**→34~36**ページ参照)。
- 録音中は、本機の音量・音質を変えても録音される 音声には影響ありません。

(HCMS(倍速録音での著作権保護)について

MDへの倍速録音では、著作権保護のため倍速(等速 を超える)録音に関する規定があります(→50ペー

- この規定により、CDから一度5倍速(最大)録音し た曲またはA MDから一度2倍速録音した曲は、 その曲の録音開始から74分が経過しないと、そ の曲の倍速での再録音はできません。
- 74分が経過する前に同じ曲を録音しようとする と、「HCMS CANNOT COPY」が表示されて録 音が停止します。


ご注意

• MDの録音/編集中は、本機に振動を与えないよ うにしてください。特に「WRITING」の表示中 は注意してください。MDが演奏できなくなる おそれがあります。

MDカートリッジのラベルについて

• MDカートリッジのラベルは、はがれないよう に端の方までしっかりと張りつけてください。 万一、ラベルエリアよりもはみ出したり、はが れかかったままお使いになると、MDが取り出 せなくなったり、故障の原因になることがあり ます。

B MDに録音する前の設定



■ LP:の設定

ステレオ長時間録音された曲の頭の部分に LP: をつける/つけないの設定をします。

タイトル/編集

(1)

を2秒以上長押しする

長押しするごとに次のように変わります。

(LP:) OFF: 曲タイトルの頭に LP: が

つきません。

(LP:) ON: 曲タイトルの頭に LP: が

つきます。

■ グループ録音の設定

これから録音する曲や放送などを一つのグ ループとして登録するときMD GROUPの設 定を「ON」にします。

グループREC

(1) (二) を押す

押すごとに次のように変わります。

GROUP REC:グループとして録音します。

ON

MD録音状態表示のGROUPが

点灯します。

GROUP REC: グループとして録音しません。 OFF

MD録音状態表示のGROUPは

点灯しません。

CDの5倍速(最大)録音について

本機で、CDをMDに倍速録音するときの録音速度 には、5倍速と4倍速があります。

録音速度は、録音する時間によって異なり、本機が 自動で判別します。


録音する時間が30分以上:5倍速(最大)

録音する時間が30分以下:4倍速

表示部の表示はいずれの場合も「x5 | になります。

録音レベルは自動調節されます。

本 体



進

録音用のMDをB MD挿入口に入れ、

LP:の設定、グループ録音の設定を確認して おきます(「B MDに録音する前の設定」

⇒左の説明参照)。

・ 誤消去防止つまみを閉じておきます(→52 ページ参照)。

大切なお知らせ

CDを演奏中に本体のMD RECを押すと、CDの 1 曲録音になり、演奏中の曲の録音が終了すると自 動停止します。

A MDを演奏中に本体のA ► B MD RECを押す と、A MDの 1 曲録音になり、演奏中の曲の録音が 終了すると自動停止します。

CDやA MDの途中から録音するつもりで上記の 操作をすると、演奏中以降の曲は録音されません。 このようなときは、CDまたはA MDの停止中に録 音を開始する曲を選んでからMD RECまたは A ► B MD RECを押します。

⑦お知らせ


- CDの5倍速(最大)録音中、MDの2倍速録音中は、 音声を聞くことはできません。
- CDの5倍速(最大)録音ではCDを高速で回転させ るため、CDの状態によっては正しく録音されず、 雑音などが録音されることがあります。 このようなときは、等速で録音し直してください。
- 著作権保護のため、CDから一度5倍速(最大)録音 した曲またはMDから一度2倍速録音した曲は、そ の曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲 の倍速での再録音はできません(HCMS →27ペー ジ参照)。
- A MDの音声を録音するとき、曲タイトルは録音と 同時にB MDにコピーされます。ディスクタイトル は、B MDがブランクディスクで録音するときに限 り、録音と同時にコピーされます。
- A MDの録音中は、周期的に動作音がしますが故障 ではありません。

CDの録音

を押し 録音するCDを入れ、🦳 てから 🦱 を押す

ソース(音源)をCDにし、停止状態にします。

№ を押して録音モードを選ぶ



• リモコンの**RECモード**でも同様の操作が できます。

を押す

CD CD

CDとB MDの録音が 始まり、表示窓のソース(音源) 状態表示が右のようになります。 CDの演奏が終わると、「WRITING」と表示 され録音も自動的に終了します。

- B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します(「録音中の表示窓の 表示内容を切換える |→30ページ参照)。
- 録音を途中で停止するときは、■(停止)を押し ます。

CD-R/CD-RWの録音

CD-R/CD-RWの音声をMDに録音するとき、本体 のMD RECを押すと、表示窓に「SCMS CANNOT COPYIが表示され、デジタル録音ができないこと があります。

このようなときは、録音スピードが「x1 | (等速)の モードを選び、MD RECを4秒以上押します。 「ANALOG REC? |が表示されている間にもうー 度MD RECを押して、アナログ録音してください。

指定した曲番号以降の録音

手順3でMD RECまたはA ► B MD REC を押す 前に操作します。

停止中に▶▶ または ◄◄ で曲を指定します。指 定した曲番号以降の曲を録音します。


A MDの録音

録音するMDを入れ、 🦳 を押し てから 🦳 を押す



ソース(音源)をA MDにし、停止状態にします。

を押して録音モードを選ぶ



• リモコンの**RECモード**でも同様の操作が できます。

「Arecon を押す

A-MD B-MD A MDからB MDへの録音が 始まり、表示窓のソース(音源) 状態表示が右のようになります。

A MDの演奏が終わると、「WRITING」と 表示され録音も自動的に終了します。

- B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します。
- A MDがランダム演奏モードになってい ると、「CANNOT REC」と表示され録音 状態になりません。解除しておいてくだ さい。
- 録音を途中で停止するときは、■(停止)を押し ます。

裏録音機能

A MDの音声をB MDに録音中、CD ▷/Ⅲ(また はリモコンのCD ▶/III)を押してCDの演奏を聞く ことができます。

また、CD演奏中にA ► B MD RECを押すと、 A MDの音声をB MDに録音することもできま す。

これを「裏録音機能 | といいます。

途中で録音をやめるときは、MDとCDのソース (音源)ごとに■(停止)を押してください。

進

録音用のMDをB MD挿入口に入れ、 LP:の設定、グループ録音の設定を確認して おきます(「B MDに録音する前の設定 |→28

備

ページ参照)。

・ 誤消去防止つまみを閉じておきます(→52 ページ参照)。

ラジオ放送を録音する

○ を押して、FMまたはAMを 選んでから、リモコンの数字ボタ ンなどで録音したい放送局を選局 する

を押して録音モードを選ぶ

• リモコンのRECモードでも同様の操作が できます。

トラックマークのつけかたを選ぶ

「トラックマークの設定」(→31ページ)を ご覧ください。

た押す

録音が始まります。

録音をやめるときは ()を押す

「WRITING | と表示され録音が終了します。

• B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します。

トラックマークをつけるときは

「トラックマークをつける ((**→31**ページ)をご覧 ください。

テープの録音

(シンクロ録音)

録音するテープを入れ、 を押 してから ⋒ を押す。 次にリモコ ンの を押してリバースモー ドを選ぶ

ソース(音源)をテープにし、停止状態にしま す。

を押して録音モードを選ぶ

• リモコンの**RECモード**でも同様の操作が できます。

3 トラックマークのつけかたを選ぶ

> • 「トラックマークの設定 I (**→31**ページ)を ご覧ください。

4

た押す

録音開始に合わせてテープ再生も スタートし(**シンクロ録音**)、表示 窓のソース(音源)状態表示が 右のようになります。

<u>••</u>

テープの再生が終わると、「WRITING」と 表示され録音も自動的に終了します。

• B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します。

トラックマークをつけるときは

「トラックマークをつける I(→31ページ)をご覧 ください。

• 録音を途中で停止するときは、■(停止)を押し ます。

録音中の表示窓の表示内容を切換える

リモコンの表示/文字を押すごとに次のように変 わります。

CDを録音しているとき:

①録音中のCDの曲番号と曲の残り時間·B MDの 録音残量時間→②CDの曲番号·B MDの曲番号· グループ番号→(3)現在時刻・曜日→(1)に戻る→… に切換わります。

A MDを録音しているとき:

①録音中のA MDの曲の残り時間·B MDの録音残 量時間→(2)A MDとB MDの曲番号·グループ番号 →(3)曲タイトル→(4)現在時刻·曜日→(1)に戻る→ …に切換わります。

ラジオ、テープ、他の機器を録音しているとき:

①録音中のソース(音源)名とB MDの録音残量時 間→2B MDの曲番号·グループ番号→3現在時 刻・曜日→①に戻る→…に切換わります。

他の機器の音声を録音する

(サウンドシンクロ録音)



を押してLINEを選び、

他の機器の演奏準備をする

• あらかじめ他の機器からの音声入力レベルを 調節することもできます(→26ページ参照)。

を押して録音モードを選ぶ

• リモコンの**RECモード**でも同様の操作が できます。

トラックマークのつけかたを選ぶ

「トラックマークの設定」(右の説明)をご覧 ください。

4

を押す

表示窓のREC表示が点灯し、録音待機状態に なります。

「LINE→B MD」と表示されるの を待って、接続した機器の演奏を 始める

音声が入力されると録音が自動的に始まりま す(サウンドシンクロ録音)。

また、B MD ▷ / II を押して録音を始めるこ ともできます。

 LINE INからの音声が30秒以上途切れる。 と、自動的に録音を終了します。このとき、 録音を終了したMDの空白時間は約2秒に なります。

ん 録音をやめるときは ⋒ を押す

「WRITING」と表示され録音が終了します。

• B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します。

トラックマークをつけるときは

「トラックマークをつける」(右の説明)をご覧く ださい。

ご注意

• 接続する外部機器や再生する音量によって は、うまく録音できないことがあります。その ようなときは、外部機器側の出力レベル設定 などをし直してください。

トラックマークの設定

トラックマークのつけかたを設定します。

- 本体を使って設定します。
- 「MANUAL MARK」が表示されるまで、 本体の 善 を約4秒間押したままにする 次回からは設定した方式が表示されます。
- ② 表示中に本体の◎(または◎)を押して 選ぶ

押すごとに次のように変わります。

▶MANUAL MARK: SETを押してトラックマーク

をつけます(お買い上げ時の設定)。

TIME MARK : 5分間隔で自動的にトラック

マークがつきます。

→ AUTO MARK : 無音部分が3秒以上続くと自動 でトラックマークがつきます。

ただし、無音部にノイズ等がある とトラックマークはつきにくくな

ります。

トラックマークをつける

マニュアルマーク方式(MANUAL MARK)のとき 録音中に曲の変わり目などでSETを押してトラッ クマークをつけます。

タイムマーク方式(TIME MARK)のとき

5分間隔で自動的にトラックマークがつきます。 SETを押してもトラックマークをつけることはで きません。

オートマーク方式(AUTO MARK)のとき

録音中に無音部分が3秒以上続くと自動でトラッ クマークがつきます。

SETを押してトラックマークをつけることもでき ます。


録音が終わったあとでもMDの編集機能(「曲を分け る(DIVIDE) | → 38 ページ参照)でトラックマーク をつけることができます。MD全体を1曲として録 音したときなど、あとから「曲を分ける・曲を消す」 などの編集機能をお使いください。

テープに録音する

録音にはノーマルテープ(TYPE I)を使います。 ハイポジションテープやメタルテープは使えません。

曲間に4秒の**あき**(ブランク)を作って録音されます。 録音レベルは自動調節されます。

本 体



録音用のテープをカセットホルダーに入れる。

- ノーマルテープ(TYPE I)を使います。
- リーダーテープの部分は巻き取っておきます(→53ページ参照)。

* 途中まで録音した位置で止まっているテープを入れると、その位置から録音されます。

孝 : 片面のみ録音するとき(片道録音)

★】: A面(おもて面)からB面(うら面) へ往復録音するとき

大切なお知らせ

CD、A MDまたはB MDを演奏中に本体のTAPE RECを押すと、1 曲録音になり、演奏中の曲の録音が終了すると自動停止します。

途中の曲から録音したいときは、CD、A MDまたは B MDの停止中に録音を開始する曲を選んでから TAPE RECを押します。

ご注意

 生演奏などで全体が1曲で録音されているMD をテープに往復録音するときは、あらかじめ DIVIDE機能(→38ページ参照)を使ってテー プ片面の長さに合わせ、2曲に分けてください。

録音済みのテープの音を消す

手順1でソース(音源)に「他の機器の音声」のLINEを選び、TAPE RECを押します。録音済みのテープの音が消去され、無音テープになります。この場合、接続した機器は演奏しないでください。

あき(ブランク)を作らずに録音する

CDまたはA MD、B MDを一時停止状態にしてからTAPE RECを押します。

▍ 録音するソース(音源)を選ぶ

• CDやMDは停止状態にしておきます。

ソース(音源)	操作				
CD	CD ▷ /II を押してから ■(停止)を押します。				
A MD	A MD ▷ / II を押してから ■(停止)を押します。				
B MD	B MD ▷ / II を押してから ■(停止)を押します。				
ラジオ放送	FM/AM/LINEを押してFM またはAMを選んでから、リモ コンの数字ボタンなどで録音 したい放送局を選局する。				
他の機器の音声 (LINE)	FM/AM/LINEを押してLINE を選び、他の機器の演奏を準備する。 あらかじめ、他の機器からの音 声入力レベルを調節すること もできます(→26ページ参照)。				

フ ● を押す

録音が始まります。

- ソース(音源)が他の機器の音声のときは、 接続した機器の演奏を始めます。
- ソース(音源)がCD、A MDまたはB MDの場合、シンクロ録音機能によりCD、A MDまたはB MDの演奏が自動で始まり、終わるとテープも自動停止します。
- 録音中にCD、A MDまたはB MDの一時停止や早送り/早戻しの操作はできません。
- 録音を途中で停止するときは、■(停止)を押します。録音の一時停止はできません。もう一度、操作をやり直してください。

曲の途中でテープのうら面に反転する

CD、A MD、B MDのとき、録音中に曲の途中でA面(おもて面)からB面(うら面)に反転すると、その曲はもう一度頭からB面(うら面)に録音されます。ただし、A面への録音時間が12秒以下のときは、そのひとつ前の曲の頭からB面(うら面)に録音されます。

指定した曲番号以降の録音

手順2でTAPE REC を押す前に操作します。

CD、A MD、B MDが停止中に ▶►I または I◀◀ で曲を指定します。指定した曲番号以降の曲を録音します。

プログラム録音/1曲録音

プログラム録音

説

B MDに録音するときは、CDまたはA MDの プログラム録音ができます。

テープに録音するときは、CD、A MDまたは B MDのプログラム録音ができます。

条 件

ソース(音源)が「CD」または「A MD」(また は「B MD」)で停止状態のとき

リモコンの 🔘 を押して 「PROGRAM」を選ぶ

数字ボタンを押してプログラムす る

• CD ▶/Ⅱ、A-MD ▶/Ⅱ (またはB-MD ▶/Ⅱ) は押さないでください。

3 B MDに録音するときは、

を押して録音モードを選ぶ

CD録音するとき

プログラム録音するときは、録音スピード が[x1](等速)の録音モードを選びます (**→29**ページ**手順2**参照)。

[x5](最大5倍速)の録音モードを選んで 録音を開始すると「CANNOT REC x1 REC ONLY と表示され、録音されません。

A MDから録音するとき

• プログラムの中に同じ曲が入っていると きは、録音スピードが[x] | (等速)の録音 モードを選びます(**→29**ページ**手順2**参 照)。

「x21(2倍速)の録音モードを選んで録音 すると、倍速録音の規定により録音が途中 で停止します。

4 B MDに録音するとき

A MDをプログラム録音する: (^^ュセ゚) または

^{MD REC}を押す

テープに録音するとき

を押す

1曲録音

解 説 B MDに録音するときは、CDまたはA MDの 1曲録音ができます。

テープに録音するときは、CD、A MDまたは BMDの1曲録音ができます。

CDの1曲をB MDに録音する

録音したい曲の演奏中(または-時停止中)に 🚞 を押す

> 演奏中の曲の頭に戻り、その曲だけを録音し てから、CDとB MDが自動停止します。

A MDの1曲をB MDに録音する

録音したい曲の演奏中(または-時停止中)に (*****) または (*****) を 押す

演奏中の曲の頭に戻り、その曲だけを録音し てから、A MDとB MDが自動停止します。

テープに1曲録音する

CD、A MDまたはB MDで録音 したい曲の演奏中に 📛 を押す

演奏中の曲の頭に戻り、その曲だけを録音し てから、テープとCD、A MDまたはB MDが自 動停止します。

タイトルをつける

タイトル編集する前に

タイトルは、カタカナ、英大文字/英小文字、記号、 数字を使って最大61文字までつけることができます。

MDに入力できる文字数について

1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号)、 1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。

カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、 入力できる文字数が少なくなります。スペース (空白)は文字と同じ量のデータを必要とします。

- **例:** ステレオ長時間録音で120曲を録音したMDでは、全曲に英数字で10文字ずつタイトル入力することができます。
 - ステレオ長時間録音で60曲を録音した MDでは、全曲にカタカナで10文字ずつ タイトル入力することができます。

タイトルリザーブ機能

- CDの録音中(1曲録音は除く)は、16曲分のタイトルを前もって入力できます。
 - 一録音が終了するまでにENTERが押されなかったときは、入力した内容は取り消されます。
 - 録音する曲より多くのタイトルを入力する と、余ったタイトルは取り消されます。
 - グループ録音中は、そのグループのタイトルをつけることができます。

タイトルをつけるときのご注意

- タイトル入力の操作をしたあとで▲BMDを押すと、MDが出てくる前に「WRITING」が点滅し、編集した内容がMDに記録されます。
 - 「WRITING」が点滅している間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。
- 誤消去防止状態のMDにはタイトルをつけることができません。タイトルをつけようとすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- B MDがプログラム演奏中、ランダム演奏中、グループ演奏中は、タイトル/編集またはグループタイトル/編集を押してもタイトル入力はできません。
- 62文字以上のタイトルは、本機で編集できません。 タイトルを入力した機器で編集してください。

リモコンを使って、MD にディスクタイトル、曲タイトル、グループタイトルをつけることができます。

• B MD デッキを使ってリモコンで操作します。



タイトルをつけるMDをB MD デッキに入れる

誤消去防止つまみを閉じておきます。 (⇒52ページ参照)

2 または を押して夕 イトル編集モードに切り換える

■ ディスクタイトル、曲タイトルを編集するとき

T FJU/

● を押す

タイトル編集 DISC TITLE? 表示になりま YES?÷SET す。

- 曲タイトルを編集するときは、 (または (1441)を押して曲番号を選びます。
- 演奏中は、演奏中の曲番号が表示されます。ディスクタイトルを編集するときは、
 をくり返し押して「DISC TITLE?」
 を選びます。

■ グループタイトルを編集するとき

グループタイトル

を2回押す

グループタイ **GR 1 TITLE?** トル編集表示 になります。 **YES?→SET**

- (または)を押してグループ番号
 を選びます。
- グループ分けされていないときは、 「FORM GR |表示になります。

3| 🌑 を押す

タイトル入力表示に切換わります。

タイトルが入力されているときは、入力 位置にタイトルが表示されます。

曲タイトル入力の ときは曲番号が、 グループタイトル 入力のときは 「GR」とグループ 番号が表示されます。



入力される文字の種類

現在選ばれている文字の種類(例はカタカナ)が「一で囲われます。

ア:カタカナ

A:英大文字·記号

a: 英小文字·記号 1: 数字

4 タイトルを入力する

タイトル入力のしかたは、「タイトル入力の しかた」(→36ページ)をご覧ください。

タイトル入力に使うボタン

表示/文字: 文字の種類を切換えま

す。

≥10(または10): 入力位置を移動します。

数字ボタン(1~9、0): 文字を入力します。

CANCEL : 入力した文字を消しま

す。

5 を押してタイトルを登録する

表示窓に「**EDITING**」が表示され、タイトルが登録されます。

• 次のタイトル編集表示が現われます。



6 を押してタイトル入力を終了する

通常のモードに戻ります。

タイトル/編集またはグループタイトル/ 編集をくり返し押して、通常のモードに戻 すこともできます。

/ 本体の ∞ ■ (B MD取り出し)を 押してMDを取り出す

 MDが出てくる前に「WRITING」表示が点 滅表示され、編集した内容がMDに記録さ れます。

タイトル入力を途中でやめる

操作の途中でタイトル/編集またはグループタイトル/編集を押します。タイトル入力をいつでも解除できます。

タイトルをつける (つづき)

タイトル入力のしかた

■ 入力文字を変更するときは

(1) (表示/文字) を押す

押すごとに文字の種類が切換わります。

• 入力したい文字は右の「文字配列表」で 確認してください。

■ タイトルを入力する

(1) 数字ボタンを使って、1文字ずつ入力する

1つのボタンに複数の文字が割り当てられ ていますので、文字ごとに、そのボタンをく り返し押して表示させます。

例:「ス」を入力するには

表示/文字 1) ● を押して、「ア」を表示させる 入力文字が「カタカナ」になります。

2) 3 をくり返し押して「ス」を表示させる

押すごとに「**シ→ス→セ→ソ→サ**…」と順番 に表示されます。合計3回押して入力位置に 「ス」を表示させます。

文字の入力位置を移動させるには

(または(10))を押します。右(または 左)に1文字分ずつ移動します。入力位置で 文字を入力すると新しい文字が入力され、そ こにあった文字は右に1文字分移動します。

文字を訂正するときは

訂正したい文字に入力位置を移動させて

○ を押します。入力位置の文字が消され ます。右側に文字があるときは左に1文字 分つまります。

「空白」をつくるには

(210) で入力位置を右に移動させるか、文字 種を[A]または[a]にして「記号」からス ペース(空白)を選びます。

「ウエ|「NO|のように、同じボタンを使う **入力が連続するとき**は、**10** を押して、 文字の入力位置を右に1文字分移動させ てから入力します。

タイトル入力に使える文字・記号と数字

● 文字配列表

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
7.89	アイウエオァィゥエォ	記号*	記号*	1
7) - ABC	カキクケコ	ABC	abc	2
# · DEF	サシスセソ	DEF	def	З
\$ · GH	タチツテトッ	GHI	ghi	4
<u>+ · K</u>	ナニヌネノ	JKL	jkl	7
6 6	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
₹ · PQRS	マミムメモ	PQRS	pgrs	7
***************************************	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
- WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	0
799	ワヲン ゛ー °			0

*「記号」で表示できる内容

□スペース(空白)		!	,,	#	\$	%	&	,	()	*	+	
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@		`	

「*|や「*|は、濁音や半濁音になる文字以外に は入力することができません。

🍘 お知らせ

• 35ページの手順2で曲番号またはグループ番号 を選ぶとき、リモコンの≥10または10を押して も選べます。

編集をする前に

- 再生専用MDは編集することができません。編集の操作をすると「PLAYBACK DISC」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集できません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示 されます。
- MDがプログラム演奏中、ランダム演奏中、グループ演奏中は、タイトル/編集またはグループタイトル/編集 を押しても編集のモードになりません。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「WRITING」が点滅表示され、編集した内容がMD に記録されます。

「WRITING」が点滅表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそ れがあります。


• 操作の途中でCANCELまたはタイトル/編集またはグループタイトル/編集を押すと、編集操作を中止す ることができます。

MDの曲(トラック)編集

MDの曲(トラック)編集には「曲を分ける」、「曲を つなげる」、「曲を移動する」、「曲を消す」、「全曲を消 す」があり、機能を組み合わせて使うこともできま す。

MDのグループ機能とは

MDに収録されている曲を最大99のグループに分け て登録することで、管理をより便利にするためのもの です。



グループは、1曲(トラック)でも設定できます。また、 連続する曲(トラック)をグループとして登録するこ とができます。

MDのグループ機能には、次のものがあります。

• グループ演奏 :1つのグループの曲(トラッ

ク)だけを演奏します(**→23**

ページ参照)。

リピート演奏もできます。

• グループ録音 :録音と同時に、複数の曲(ト

> ラック)をまとめて1つのグ ループとして登録できます

(→28ページ参照)。

グループタイトル:ディスクや曲(トラック)と同

じように、グループにもタイ トルをつけたり編集したりす ることができます(**→34**ペー

ジ参照)。

グループ編集 : 右の項目をご覧ください。

MDのグループ編集

MDのグループ編集には次の8つの機能があります。

これらの機能を組み合わせて使うこともできます。

・「グループをつくる(FORM GR)」: グループに属していない曲(トラック)から新 しいグループを作ります。

・「グループに登録する(ENTRY GR)」: 曲(トラック)をすでにあるグループに登録し ます。

・「グループを分ける(DIVIDE GR)」: 1つのグループを2つに分けます。

・「グループをつなげる(JOIN GR)」: 2つのグループをまとめて1つにします。

・「グループを移動する(MOVE GR)」: グループの移動をします。

・「グループを解消する(UNGROUP)」: 1つのグループを解消します。曲(トラック)の 消去はしません。

・「全グループを解消する(UNGR ALL)」:

すべてのグループを解消して、グループのない 状態にします。曲(トラック)の消去はしませ hin

・「グループと曲を消す(ERASE GR)」:


グループと共にグループ内のすべての曲(ト ラック)を消去します。

曲を編集する



- 操作の途中でCANCELを押すと、前の手順に戻ります。
- 操作の途中でタイトル/編集またはグループタイトル/編集を押すと、編集操作を中止することができます。
- 曲を分ける(DIVIDE)とき254曲録音してある MDなどは、手順3でSETを押すと「DISC FULL」 が表示され、曲を分けることができません。
- 曲番号を選ぶとき、数字ボタン(1~10、0、≥10)
 を押して、直接選ぶこともできます。

曲を分ける(DIVIDE)



編集する MD をB MD 挿入口に入れておきます。

1 タイトル/編集

● をくり返し押して「DIVIDE?」 を選んでから、● を押す

MDが停止中のときは、1 曲目の演奏が始まり、演奏中は演奏が継続します。

- - 演奏中に ▶▶ を押したままにすると早送りできます。分けたいところを探すときに便利です。

押したところから3秒間がくり返し演奏されます。

POSIT. 0 OK?⇒SET

- 希望どおりに分けられたときは、手順5に 進みます。

±128ポジション(SP:標準モードで約±8秒)の範囲で分けるところが調節できます。


5 ● を押す

6 © を押す

「**EDITING**」→「**WRITING**」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

曲をつなげる(JŐÍN)

となり合う2曲をつなげることができます。



編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

タイトル/編集

○ をくり返し押して「JOIN?」 を選んでから、○ を押す

例:2曲目と] 曲目をつなげるとき

1+ 2 ? OK?⇒SET

表示は「1+2?」「2+3?」のように変わります。1つ前の曲とつなげることができます。

3 ● を押す


「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

曲にタイトルがついているときは、番号が 小さい方の曲タイトルが残ります。

つなげることができない曲

• 録音モード(SP/LP2/LP4)の異なる曲をつなげることはできません。つなげようとすると「CANNOT JOIN」が表示されます。

曲を移動する(MOVE)



編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

1 を送んでから、 を押す

> 5÷ 2 ? OK?⇒SET

• 移動先の曲番号がグループ登録されている ときは、移動後そのグループに登録されま す。また、移動先の曲番号がグループ登録さ れていないときは、移動後にグループ登録 からはずれます。


4 © を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

曲を編集する(つづき)

曲を消す(ERASE)

指定した曲を消去します。最大15曲まで1回の操作 で消すことができます。



ご注意

一度消去した曲は、戻すことができません。 よく確認した上で消してください。

編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

タイトル/編集

○ をくり返し押して 「ERASE?」を選んでから、



2 (または 1941)を押して消したい曲番号を選び、 を押す

曲番号の前に「・・」がつきます。「・・・」のついている曲が消えます。


- 間違えたときは、CANCELを押して「・・・」
 を消します。
- **手順2**の操作をくり返して15曲まで選ぶ ことができます。

3 © を押す

指定した曲が消去されます。 「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

全曲を消す(ALL ERASE)

MDに録音されている曲をすべて消去してブランクディスクにします。



ご注意

• 一度消去した曲は、戻すことができません。 よく確認した上で消してください。

編集する MD を B MD 挿入口に入れておきます。

1 をくり返し押して

「ALL ERASE?」を選んでから、

を押す

2 | ®を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、その後、「BLANK DISC」と表示されます。


MDをグループ編集する



- 操作の途中でCANCELを押すと、前の手順に戻ります。
- 操作の途中でタイトル/編集またはグループタイトル/編集を押すと、編集操作を中止することができます。
- 曲番号を選ぶとき、数字ボタン(1~10、0、≥10)
 を押して、直接選ぶこともできます。

グループをつくる(FORM GR)

どのグループにも登録されていない連続した曲から新しいグループをつくります。1 曲でもグループにすることができます。



編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

- 1 または *** をくり返し 押して「FORM GR?」を選んで から、 を押す
- 2 (または (1)を押して新しいグループの先頭の曲を選び、



3 (または (生)を押して新しいグループの最後の曲を選ぶ

4 ● を押す


「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。
- 先頭の曲から最後の曲の間に他のグループが あるときは、「CANNOT FORM!」と表示され、 次の手順に進めません。

MDをグループ編集する (つづき)

グループに登録する(ENTRY GR)

曲を選んで、指定したグループの最後の曲として登録します。



編集する MD を B MD 挿入口に入れておきます。

- 1 では、 をくり返し押して 「ENTRY GR?」を選んでから、 を押す
- 2 (または (www)を押して グループに登録する曲を選び、 を押す

3 (または (S)) を押して登録先 のグループを選ぶ


OK?⇒SET

選んだグループ番号が点滅表示されます。

- 4 を押す
- **を押す**「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。
 - すでにそのグループに属している曲を選んだときは、「CANNOT ENTRY!」と表示され、次の手順に進めません。

グループを分ける(DIVIDE GR)


1 つのグループを2つに分けます。



編集する MD を B MD 挿入口に入れておきます。

- 1 できないです。 をはいます をはいます では、 「DIVIDE GR?」を選んでから、 を押す
- 2 (または (w))を押して 分けるグループを選んでから、 (または (w))を押して


どの曲から分けるかを選ぶ



- グループの先頭の曲やグループに登録されていない曲を選んだときは、次の手順に進めません。
- 3| 🌑 を押す
- - グループにタイトルがついているときは、分けたグループ両方に同じタイトルがつきます。

グループをつなげる(Join GR)

となりあう2つのグループを1つのグループにします。



編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

1 をくり返し押して 「JOIN GR?」を選んでから、



2 図 (または 図)を押してつなげるグループの組を選ぶ

G 1+G 2? OK?→SET

連続するグループ番号が、表示されます。グループがないときは「--|と表示されます。


3 ● を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- グループにタイトルがついているときは、番号が小さい方のグループタイトルが残ります。
- つなげるグループの間にグループ登録されていない曲があると、「CANNOT JOIN」と表示され、前の手順に戻ります。

グループを移動する(MOVE GR)

1 つのグループを指定したところに移動させます。



編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

1 をくり返し押して 「MOVE GR?」を選んでから、



2 (または)を押して移動させるグループを選ぶ

G ←G 2? OK?⇒SET

3 ● を押す

4 (または (S)) を押して移動先 を選ぶ

G 1+G 2? OK?→SFT

5 ● を押す


6 © を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

MDをグループ編集する (つづき)

グループを解消する (UNGROUP/UNGR ALL)

指定したグループまたは全グループを解消します。 解消されたグループ内の曲は消去されません。



編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。 **指定したグループを解消する(UNGROUP**)

- 1 である をくり返し押して 「UNGROUP?」を選んでから、 を押す
- 2 (または)を押して解消するグループを選び、 を押す
- 3 **●** を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。


全グループを一度に解消する(UNGR ALL)

- 1 では、 をはいます。 「UNGR ALL?」を選んでから、 を押す
- 2 © を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

グループと曲を消す(ERASE GR)

グループとそのグループ内の曲を消去します。



ご注意

一度消去した曲は、戻すことができません。 よく確認した上で消してください。

編集するMDをB MD挿入口に入ておきます。

- 2 (または)を押して消す グループを選ぶ

G 2 ERASE? ERASE?÷SET

- 3 🌑 を押す
- ↓ 「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

タイマーを使う

タイマー操作をする前に


タイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(→12ページ参照)。

• 時計合わせをしていないと、「CLOCK ADJUST!」と点滅表示され、タイマーは働きません。

おやすみタイマー

音楽やラジオ放送を聞きながら眠りたいときに使います。

電源を「切」にするまでの時間を設定し、おやすみください。設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になります。



・ 🔘 を押す

表示窓の**()** と**SLEEP**表示が点滅し「**SLEEP 10**」と表示されます。

押すごとに、スリープ時間は次のように 選べます。

- およそ5秒間ボタンを押さないでいると、 自動的に設定されます。表示窓がソース (音源)の表示に戻り、②とSLEEP表示の 点滅が点灯に変わります。
- おやすみタイマーを設定すると、ディマー機能のDIMMER 2の状態(→14ページ参照)になり、表示窓が暗くなります。

設定したスリープ時間を変更する

- おやすみタイマー設定後にスリープを1回押すと、電源が「切」になるまでの残り時間が表示されます。
- 設定を変更するときは、スリープをくり返し押して希望のスリープ時間を選びます。

おやすみタイマーを取り消す

- スリーブ時間の表示が消えるまで、スリープを くり返し押します。おやすみタイマーが解除されます。
- 電源を「切」にしたときも、おやすみタイマーは解除されます。

<u>おやすみタイマーでおやすみになり、</u> プログラムタイマーで目覚めるには

- プログラムタイマーでタイマー再生(PLAY TIMER)を設定する(→46~48ページ参照)
- 2. 聞きたいソースを演奏する
- 3. スリープを押してスリープ時間を設定する
 - 設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になり、プログラムタイマーの開始時刻で電源が「入」になります。

タイマーを使う (つづき)

TIMER 1、TIMER 2またはTIMER 3に「タイマー再生」または「タイマー録音」の設定ができます。 異なる時間帯に複数のプログラムタイマーを動作させることができます。

タイマー再生が動作を始めるとき、音量は徐々に大きくなります(ウェイクアップボリューム機能)。

• プログラムタイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(→12 ページ参照)。

ご注意

- プログラムタイマーで使用する他の機器は、タイマー機能のついた機器をご使用ください。
- 電源「入」の状態では、プログラムタイマーが動作しません。
- 複数のプログラムタイマーを動作させるときは、 タイマーの終了時間と開始時間の間に2分以上 間隔をあけて設定してください。

- ラジオをソース(音源)に選ぶときは、あらかじめ放送 局をプリセットしておきます(→17ページ「オートプ リセット(放送局を自動で記憶)」、「マニュアルプリ セット(放送局を手動で記憶) |参照)。
- プログラムタイマーに設定した内容は、改めて設定し 直さない限り同じ内容が記憶されています。
- CDやMDのプログラム演奏、ランダム演奏、グループ 演奏はできません。
- 電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、プログラムタイマーの設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときは、時計とプログラムタイマーをもう一度設定し直してください。
- REC TIMER(録音タイマー)で録音中の音量は、「O」 に設定されているので音は出ません。音を聞きたいと きは、音量を調節してください。

録音または再生するソース(音源)の準備をする

タイマー録音するとき

MD に録音する	B MD デッキに録音用 MD を入れる
テープに録音する	カセットホルダーに録音用 テープを入れる

タイマー再生するとき

CDを聞く	CDを入れる (→18 ページ)
MDを聞く	A MDまたはB MDデッキ にMDを入れる (→19 ペー ジ)
ラジオを聞く	放送局をプリセットしてお く(→17 ページ)
テープを聞く	テープを入れる (→25 ページ)
他の機器の音声 を聞く	他の機器のタイマー設定を する

プログラムタイマーの設定



1 を押して「TIMER1」、 「TIMER2」または「TIMER3」の いずれかを選び、 を押す

例:TIMER 1のとき

TIMER1→ SET OFF?→CANCEL

- ・ 設定方法は、47ページをご覧ください。
- ・ 時刻の設定は、リモコンの数字ボタンでも できます(**12**ページ参照)。
- CANCELを押すと1つ前の設定に戻ります。

3 電源「入」でプログラムタイマー の設定をしているときは、電源を 「切」にする

電源「**入**」の状態では、プログラムタイマーは動作しません。

手順2での設定

① 開始時刻の設定

「時」の設定 → SET → 「分」の設定 → SET

② 終了時刻の設定

「時」の設定 ⇒ SET ⇒ 「分」の設定 ⇒ SET

③ ONCEとWEEKLYの設定

「WEEKLY」または「ONCE」を選ぶ → SET

• WEEKLY: タイマーを解除するまで毎週動

作します。

ONCE : タイマーが1回動作すると解除

されます。タイマーが解除されて

も設定内容は残ります。

④ 曜日の設定

「曜日 Iの設定 → SET

「Mon.-Sat.」(月曜日~土曜日)、 「Everyday | (毎日)から選べます。

曜日の表示については、「時計を合わせる」(→12 ページ)をご覧ください。

⑤ REC TIMER とPLAY TIMERの設定

「PLAY TIMER」または「REC TIMER」を選ぶ

→ SET

- PLAY TIMER: タイマー再生するとき選びます。
- REC TIMER: タイマー録音するとき選びます。

「PLAY TIMER」選んだときは、左下の欄に進みます。
「REC TIMER」を選んだときは、右下の欄に進みます。

PLAY TIMERの設定

⑥ 再生するソース(音源)の設定

- 「FM」(FM放送)または「AM」(AM放送)
 ⇒ SET ⇒ 受信する放送局のプリセット番号の選択(数字ボタンでも選べます)⇒ SET
- 「CD」または「AMD」または「BMD」

 → SET → 演奏開始する曲の選択(数字ボタンでも選べます) → SET
- 「TAPE」 ⇒ SET
- 「LINE」→ SET

⑦ 音量の設定

お好みの音量に調節 ⇒ SET

PLAY TIMERの設定は終了です。

→46ページ手順3へ進みます。

REC TIMERの設定

⑥ 録音するソース(音源)録音先の設定

- 「FM→BMD」(FM放送をMDに録音する)または「AM→BMD」(AM放送をMDに録音する)
 → SET → 受信する放送局のプリセット番号の選択(数字ボタンでも選べます)→ SET → 録音モードの選択 → SET
- 「LINE→BMD」(他の機器の音声をMDに録音する)→ SET → 録音モードの選択 → SET
- [FM→TAPE](FM放送をテープに録音する) または[AM→TAPE](AM放送をテープに録 音する) → SET → 受信する放送局のプリ セット番号の選択(数字ボタンでも選べます) → SET
- **「LINE→TAPE」**(他の機器の音声をテープに 録音する) **→ SET → 録音モードの選択 →SET**

REC TIMERの設定は終了です。

→46ページ手順3へ進みます。

▲ 48ページに続く

タイマーを使う (つづき)

MDのグループ録音の設定について

プログラムタイマーでB MDに録音するとき、グループ録音の設定は、プログラムタイマーを設定する前または設定が終了してから行います。プログラムタイマー設定中は、グループRECを押しても設定を変えることはできません。

電源「**切**」でプログラムタイマーを設定したあと、グループ録音の設定を変更するときは、電源を「**入**」にしてから**グループREC**を押してください。

ラジオまたはLINEの トラックマークのつけかたについて

プログラムタイマーでB MDにラジオまたはLINE を録音するときは、トラックマークのつけかたが選べます。

電源「入」のとき、プログラムタイマーを設定する前または設定が終了してから行います。設定のしかたは、「トラックマークの設定」(→31ページ)をご覧ください。

プログラムタイマーの解除と 再設定について

プログラムタイマーの解除

47ページで「WEEKLY」に設定したタイマーを一時的に解除するには、**46**ページの**手順1**で解除するタイマーを選び、SETを押さないでCANCELを押します。表示窓の (*) とプログラムタイマー番号が消灯します。

タイマーは解除されても、設定内容は残ります。

プログラムタイマーの再設定

47ページで「ONCE」に設定して動作が終了したタイマー、上記「プログラムタイマーの解除」の操作をして一時的に解除されているタイマーを再設定することができます。

46ページの**手順1**で再設定するタイマーを選び、 **SET**をくり返し押します。設定が終了し表示窓に 設定内容が一通り表示されます。

表示窓に (ウ) とプログラムタイマー番号、(REC TIMERのときはREC表示)が点灯していることを確認してください。電源を「切」にしておくと、設定した開始時刻でタイマーがスタートします。

オートスタンバイ機能を使う

本機には、ラジオ以外のソース(音源)のとき無音状態が3分以上続くと、自動的に電源が「切」になるオートスタンバイ機能があります。



・ 🏐 を2秒以上長押しする

表示窓に「A. STANDBY SET」が数秒間表示され、A. STANDBY 表示が点灯します。

オートスタンバイを設定すると

オートスタンバイ機能が動作すると、表示窓の A. STANDBY表示が点滅に変わります。

オートスタンバイの動作

CD、A MD、B MDまたはテープを演奏している とき、またはB MD、テープで録音しているとき: 演奏または録音が終了すると、オートスタンバイ

演奏または球音が終了すると、オートスタンハイ機能が動作し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。

3分以内に演奏または録音の操作をしたときは、 演奏または録音が終了してから再度オートスタンバイ機能が動作します。

演奏または録音以外の操作をしたときは、最後の操作が行われてから何の操作もせずに3分が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

他の機器の音声を聞いているとき:

無音状態になるとオートスタンバイ機能が動作し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。

電源が「切」になる20秒前になると表示窓の情報表示部に「A. STANDBY OFF」と点滅表示されます。

オートスタンバイを解除する


オートスタンバイをもう一度2秒以上長押しします。

表示窓に「A. STANDBY CANCEL」と数秒間表示され、A. STANDBY表示が消灯します。

チャイルドロック機能

A MDとB MD挿入口、CDトレイを電子ロックして ▲を押してもMDやCDトレイが出てこないようにし ます。

小さなお子様のいたずら防止などに便利です。



1|電源を「切」にする

電源が「入」のままでは設定できません。

2 **を押したまま (CD取り出し)を押す**

「LOCKED」と表示され、MD挿入口、CDトレイがロックされます。

LOCKED

- チャイルドロックを設定するとA MD、B MD取り出しまたはCDトレイのいずれの ▲ を押しても「LOCKED」と表示され、MDまたはCDトレイが出てこなくなります。
- 電源「切」のときに▲を押すと「LOCKED」と表示されます。
 電源は「切」のままです。

チャイルドロックを解除する

もう一度、**手順1**と**2**の操作をします。 「**UNLOCKED**」と表示され、チャイルドロックが 解除されます。

IIWI OCKED

MDの制約について

MDは、従来のカセットテープや DAT とは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因
MDに示された収録可能時間を使い 切っていないのに「 DISC FULL 」が表 示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません(録音可能な最大トラック数は254曲まで)。
曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。	部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が表示されることがあります。
「JOIN」機能が使えない。	分けられて8秒以下(SP:標準モード時)の部分ができると、その曲は、「 JOIN 」でつなげることはできません。
曲を消しても残り時間が増えない。	また、その部分は消しても残り時間は増えません。 細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切
早送り、早戻しをすると、音が途切れることがある。	れることがあります。 また、MDLP規格による録音モードが異なる曲は、「 JOIN 」でつなげ ることができません。
録音した時間と残り時間を足しても、 MDに表示された収録可能時間になら ない。	MDは、最低でも12秒間(SP:標準モード時)の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。

MDは、CDのクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音されたMDを他のMDに再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。 本機は、この決まりに準拠して設計されています。

SCMS (Serial Copy Management System)

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。

あなたがラジオ放送やCD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会

☎ 03-5353-0336(代)



ご注意

- この規定により、一度デジタル録音されたMDからは、本機 または他の機器でデジタル録音することはできません。
- CD-R/CD-RWはアナログ信号に変換後、録音されます (→29ページ参照)。

倍速録音に関して(HCMS)

録音用MD(ミニディスク)は等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。

本機では、CDまたはMDから一度倍速録音(等速を超える録音)した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲(MDの場合は、そのMD全曲)の倍速での再録音はできません。

例えば、CDの1曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに倍速で録音することはできません。また、CDから倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で100曲まで録音することができます。

MD/CDのメッセージ

MDのメッセージ	意味	処 置
CANNOT ENTRY!	曲を同じグループに登録しようとした。	正しい曲を選んでください(→42 ページ参照)。
CANNOT FORM!	グループをはさんでグループにする曲を選 んでしまった。	グループをはさまないように曲を選んでく ださい(→41 ページ参照)。
CANNOT GROUP!	グループに関する情報量の制限を超えている。 (グループに関する情報は、タイトルの領域に記録されます)	それ以上のグループは作れません。 (不要なディスク名や曲名は消してください)
CANNOT JOIN	録音モードが異なる曲、または8秒以下の 短い曲をつなげようとした。	MDのシステム上の制約です。
	離れているグループをつなげようとした。	となりあうグループとつなげる(→43 ペー ジ参照)。
CANNOT LISTEN	倍速録音中に音量を調節しようとした。	倍速録音中は、録音しているソース(音源: CDまたはA MD)の音は聞けません。 • A MDの音をB MDに倍速録音している とき、CDの音を聞くことはできます(裏 録機能→29ページ参照)。
CANNOT REC	A MDがランダム演奏モードのとき、 B MDで録音しようとした。	ランダム演奏モードを解除してください (→23 ページ参照)。
CANNOT TITLE	MDに合計1792文字を超えて入力しようとした。	それ以上のタイトルは入力できません。
DISC FULL	ディスクの空き時間が足りない。トラック 数が254を超える。	他の録音用MDに取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態のまま編集または録音をしようとした。	MDの誤消去防止つまみを閉じてください (→52 ページ参照)。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	■ (停止)を押していったん停止してから、 ▲ B MD(取出し)を押してMDを取り出し、 もう一度操作し直してください。
GROUP FULL	100以上のグループを作ろうとした。	グループは99まで作ることができます。
GROUP TRACK	グループ登録されている曲を選んで新し いグループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選んでく ださい(→41 ページ参照)。
LOAD ERROR	MDの入れ方がおかしい。	MDを正しく入れてください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
PLAYBACK DISC	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDに取り換えてください。
READ ERROR	MDの目次(UTOC)情報が読み取れない。	電源を入れ直してください。
SCMS CANNOT COPY	CD-R/CD-RW(デジタルオーディオ)のコピーを作ろうとした。	メッセージ表示後、自動でアナログ録音 になります。
TRACK PROTECTED	トラックプロテクトがかかっている。	本機では解除できません。プロテクトをかけたときの機器で解除してください。

CDのメッセージ	意味	処 置
CANNOT PLAY	演奏できないCDまたは傷の多いCDを演奏 しようとした。	CDを交換してください。
CD NO DISC	CDが入っていない。	CDを入れてください。

CD、MD、テープの取り扱いについて

CDの取り扱いかた


・ケースからの出し入れ

① センターホルダーを押さえ…



②演奏面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。

① 文字のある面を上にして…



②上から押さえて入れる。


- CDにテープやシールなどを張ったり、字を書いたりしないでください。
- CD は曲げないでください。




• ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。 故障の原因となります。

CDのお手入れ

再生する前に、再生面についたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。



必ず内側から外側へ




連続したキズは音飛びの 原因となります。

シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーなどは絶対に使用しないでください。

MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで

シャッターは開かないよう にロックされています。 無理に開けようとすると MDがこわれます。




定期的にお手入れを

MDにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

大切な録音を消さないために

録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。録音や編集が終わったら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおすことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。



***お知らせ


- 曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置に張らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出したり、はがれかかったままMDを挿入すると、故障の原因となります。
- MDは ⇒や > などの矢印に従って正しく入れてください。間違った方向で挿入すると、故障の原因となります。



大切な録音を消さないために


カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)がついています。

- ツメを折っておくと録音(消去)ができなくなり、 誤って消してしまうことが防げます。
- 再び録音したいときはツメの穴をセロハンテープ などでふさぎます。



カセットテープの取り扱いかた

テープにたるみがありますと、機械に巻き込まれたり、故障の原因になります。使用する前に右図のようにしてたるみを取り除いてください。また、テープを引き出したり、ニープを引き出したり、ニープを引き出したり、ニープを引き出したり、ニープを引き出したり、ニープを引き出ります。




たり、テープ面に触れないでください。

C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでください。

長時間録音や再生ができて便利ですが、テープが薄く伸びやすいため機器内部に巻き込まれる原因となります。

リーダーテープについて


テープの始まりと終わりには、録音できない部分(リーダーテープ)があります。録音する前にこのリーダーテープの部分を巻き取っておきましょう。



テープデッキのヘッド部の清掃

・ヘッド部の清掃

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ10時間使うごとにヘッドやピンチローラー、キャプスタンを清掃します。



市販のクリーニングキット(綿棒とクリーニング液)を使うと便利です。

本体表面のお手入れ

キャビネット表面の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。



キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、シンナーやベンジンでふかないでください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

ご注意

ハイポジションテープ(TYPE II)やメタルテープ(TYPE IV)に対応しておりませんので、使用しないでください。特性が異なるため、正しく録音されません。また、再生しても正しい音質にはなりません。

故障かな?と思う前に

修理を依頼する前に、ちょっとお確かめください。

症 状	原因	処置	参照ページ
音が出ない。	接続をまちがえている。	「接続」のページをご覧になり、正しく接続し直してください。	7∼9
	ヘッドホンがつながれている。	ヘッドホンのプラグを抜く。	10
時刻表示が点滅して いる。	停電または、電源コードを抜いた ため。	時計を合わせ直す。	12
CD/MDの再生が	CDが裏返しに入っている。	文字のある面が上になるように正しく入れる。	18
始まらない。	レンズが結露している。	電源を「入」にしたまま1〜2時間待ち、乾いてから使う。	•
特定な箇所が正常に 再生できない。	CDに傷や汚れがある。 MDにエラーが発生した。	CDまたはMDをクリーニングするか、 または交換する。 MDを録音し直す。	52
入れたMDが出てき てしまう。	MDの入れ方が不完全なため。	本体と平行にして、軽くMDを押して入れ直 す。	19
	すでにMDが入っている。	MDを取り出してから操作する。	
MD/テープ録音が できない。	MDの誤消去防止つまみが開いた 状態になっている。	MDの誤消去防止つまみを閉じる。	52
	テープの誤消去防止用のツメが折れ ている。	テープの誤消去防止用ツメの穴をセロハン テープなどでふさぐ。	53
テープの再生音が 小さい。	ヘッドやキャプスタンが汚れてい る。	ヘッドやキャプスタンを清掃する。	53
雑音が多くて、放送が うまく受信できない。	アンテナの接続・設置が悪い。	アンテナの接続・設置をし直す。	7~8
ブーンという雑音 がでる。	テレビやOA機器がそばにある。	テレビやOA機器などから離す。	•
タイマーがうまく	現在時刻が正しく合っていない。	正しい時刻に設定し直す。	12
働かない。 	タイマーが解除されている。	タイマー表示を確認して、設定し直す。	46
電源を入れてもすぐ に切れてしまう。	スピーカーコード(端子)がショー トしてアンプに負担がかかりすぎて いる。	スピーカーコード (端子) がショートしていないか確認する。 それでも正しく動作しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	•

● 上記の処置をしても正しく動作しないときは…

本機はマイコンの働きで多くの動作を行っております。万一、雷や静電気等による動作の異常が発生したときやボタン類を押してもうまく動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと、時計を合わせ直してください。

● 表示窓が勝手にデモ表示の動作をしている

電源「切」のままで本体の■/DEMOボタンを2秒以上押してください。「DEMO CLEAR」が表示され、デモ表示は動作しなくなります。

お願い

 本機の故障または不測の事態により、録音・再生 およびCD/MDの演奏などにおいて利用の機会 を逸したために発生した損害等の補償について は、ご容赦ください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管しておいてください。

---- 保 証 期 間 ----お買い上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

マイクロコンポーネントMDシステムの補修用性能部 品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または**56**ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ 最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

54ページの「**故障かな?と思う前に」**に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合が発生したディスクなどのメディアも、一緒にご用意ください。

保証期間中は

保証期間が過ぎているときは

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	マイクロコンポーネントMDシステム
型名	UX-W500-S (シルバー)
	UX-W500-W (ホワイト)
	UX-W500-B (ブラック)
お買い上げ	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

 便利メモ
 お買い上げ店名

 な ()

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

表化	首店			<u></u> 111.
"県	道府 !名	窓口名	TEL	所在地
			北海	道
		札 幌 S.C. 旭 川 S.C.	(011)898-1180 (0166)61-3659	札幌市厚別区厚別東五条1-2-29 旭川市神居二条3-2-15
		北 見 S.S.	(0157) 25-8557	北見市山下町4-7-19
北淮	理	釧 路 S.S.	(0154) 24-0797	釧路市松浦町3番3号
		带 広 S.S.	(0155) 24-4493	帯広市東6条南12-11
		函 館 S.S.	(0138)52-5324	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
			東	北
		青 森 S.C.	(017) 723-2261	青森市桂木4-6-17
青	森	八 戸 S.S.	(0178) 44-4521	八戸市諏訪2-2-36
		弘 前 S.S. 盛 岡 S.C.	(0172) 28-0165	弘前市高田1-13-1 盛岡市津志田西2-3-20
岩	手	水 沢 S.S.	(0197) 22-2773	水沢市天文台通り3-12
		秋 田 S.C.	(018) 824-3189	秋田市山王中園町4-1
秋	田	大 館 S.S.	(0186) 43-0980	大館市美園町5-6
宮	城	横 手 S.S. 仙 台 S.C.	(0182) 32-8873 (022) 287-0151	横手市赤坂字大道向3-6 仙台市若林区六丁の目西町7-13
		山 形 S.C.	(023) 642-0279	山形市松山3-12-18
Ш	形	酒 田 S.S.	(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6-6-1
福	島	郡 山S.C.	(024) 952-6331	郡山市堤1-3
	~	いわき S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1
			関東・甲	信越
群	馬	前 橋 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1
栃	木	中数句のこ	(028) 638-1639	日本ビクター(株)前橋工場第二棟1F 宇都宮市東宿郷3-5-22
茨	城	水 戸S.C.	(029) 246-1560	水戸市元吉田町1030
,,,				日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F
			】のご相談窓口	
				浦安市当代島2-13-27
千	葉		E、補修用部品】のご │(043)202-0263	- 付款: 80日 千葉市中央区中央3-9-16 三井生命千葉中央ビル1F
			(04) 7175-4322	柏市豊四季512-10-67
浦 安 S.S. (047) 353-61			浦安市当代島2-13-27	
	【出張修理専門】のご相談窓口 東日本コールセンター (03) 5803-2888 浦安市当代島2-13-27			
			(U3) 58U3-2888 、補修用部品】のご	
			(03) 5684-8254	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
東	京	練 馬 S.C.	(03) 3993-7520	練馬区豊玉南1-19-1
			(03) 5748-3701	大田区池上二丁目8-10 プラムビル1F
			(0426)46-6914 門】のご相談窓口	八王子市大和田町2-9-6
			(03) 5631-2235	墨田区八広五丁目11-1
			別のご相談窓口	**************************************
埼	玉		(03)5803-2888 、補修用部品】のご	浦安市当代島2-13-27
ᄱ	-12		(048) 654-5241	- 行政窓口 さいたま市北区東大成町2-658-1
			(048) 553-5105	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
			別のご相談窓口	
			(U3)58U3-2888 、補修用部品】のご	浦安市当代島2-13-27 抽談窓口
神系	川		(045) 651-0403	横浜市中区翁町 1-3-1
			(042) 776-2052	相模原市古淵3-7-4
,1:	4 11	横 浜 T.C.	(046) 234-4500	海老名市東柏ヶ谷6-19-26
山	梨		(055) 237-4016	甲府市湯田2-11-5
新	澙		(025) 242-3431 (0258) 24-8391	新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1
<u> </u>		E 8700	(000) 001 0505	EW-tulatimooc 3
長	野	長 野 S.C. 松 本 S.S.	(026) 221-6583 (0263) 25-9165	長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
<u> </u>		静 岡 S.C.	東 (054) 282-4141	海 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1F
静	岡	静 岡 S.C. 沼 津 S.S.	(054) 282-4141	沼津市筒井町6-5
137	144)	浜 松 S.S.	(053) 421-3441	浜松市北島町785
		名古屋S.C.	(0568) 25-3235	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
愛	知	三 河 S.C.	(0564) 25-0321	岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室
μ±	ė	豊橋S.S.	(0532) 64-0815 (058) 274-1947	豊橋市多米東町 1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28
岐	阜	岐 阜 S.S. 三 重 S.S.	(058) 274-1947	四日市市堀木2-15-2
Ξ	重	津 S.S.	(059) 229-7780	津市大字藤方485-18
•				

都	道府	窓		名	TEL	所	在	地
					北	陸		
富	山	富	山	S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町四	可目1-3	
石	Ш	金			(076) 269-4821			17
福	井	福	井	S.S.	(0776) 53-6916	福井市西開発	3-211	
					近	畿		
滋	賀	滋	賀	S.S.	(077) 582-5812	守山市浮気町2	268	
					】のご相談窓口			
京	都				(06) 6304-5731		BJI 2-4-28	3
~``	шР		動	り修理	、補修用部品】のこ	相談窓口		-011
L		京	- 都	S.C.	(075) 644-0247	只都市伏見区》	栄卓 ト川原	#J31-I
京北		備为	шЩ	5.5.	(0773) 22-8664	備知山巾厚果# 	1] 145-2	
北	部	142	E/校	理書門	 】のご相談窓口			
					(06) 6304-5731	大阪市淀川区	HIII2-4-28	3
奈	良				、補修用部品】のこ		ш/псс	,
		李	良	SS	(0742)35-0935	李良市大空町6	3-3-10藤オ	マビル1E
\vdash					のご相談窓口	「いっていって口面」	J I UMRA	
l					(06) 6304-5731	大阪市淀川区E	BJI 2-4-28	3
1					、補修用部品】のこ			
lΨ	70	大			(06) 6304-5731	大阪市淀川区E	BJI 2-4-28	3
۱^	阪	堺		S.C.	(072) 254-2881	堺市百舌鳥梅田		
					門】のご相談窓口			
					(06) 6304-6715	大阪市淀川区E		3
和語	欧山				(073) 472-6799			
					(0739) 22-9976	田辺市湊158	1-12	
l _	-				】のご相談窓口		DIIIO 4 00	,
	庫	四日本」	-h.	センター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区に	HJ112-4-28	3
475	東部	神			、補修用部品】の3 (078) 252-0562		単 上添つ つ	16
兵	庫	姫			(0792) 34-3833			10
西	部	×	ш	J.J.	(0732)04-0000	米四川十七円	ıj I I-I	
	ъ				中	国		
岡	Ш	岡	Ш	S.C.	(086) 243-1566	岡山市西古松西	5町8-23	
		広		S.C.	(082) 243-9839	広島市中区光南		
広	島	福	Щ	S.S.	(084) 931-6984	福山市南蔵王田		
		山		S.C.	(083) 973-3708	山口市小郡花園	到町5-28	
山		徳	山	S.S.	(0834) 27-1331	周南市野上町2	2-35	
L_		100			(0000) 5	10.500 - 53.500		
島	根	松		S.C.				
鳥	取	鳥	取	ა.ა.	(0857) 23-2151	馬取巾十代水] [22-1	
L		-			四四	国		
香	<u> 게</u>	高生		S.C.	(087) 866-1200			
徳	島	徳		S.S.	(088) 622-7387	徳島市沖浜2-3		
高	知	松		S.S. S.C.	(088) 882-0546 (089) 923-0372			
愛	媛				(0895) 20-1018			.0
宇和島 S.S. (0895) 20-1018 宇和島市坂下津甲407-40 九 州・沖 縄								
\vdash		-	-		* - * * * * * * * * * * * * * * * * * *		+ /> ED++ -	10.1
福	岡	福力品		S.C.		福岡市博多区は		
佐	賀			S.S.	(0942) 39-3495 (093) 921-3981	久留米市西町		
\vdash		長		S.C.	(095) 862-5522	北九州市小倉は長崎市城山町9		10-16
長	崎			S.S.	(0956) 33-5568			
┰	分	大			(097) 543-1422			
熊	本	熊			(096) 353-4536			
		宮		S.S.	(0985) 24-5401	宮崎市霧島町3		
宮	崎	延			(0982) 35-7077	延岡市惣領町2		
鹿り	児島				(099) 282-8818			
沖	縄	沖			(098) 898-3631			3

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

1005

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

主な仕様 一本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ MD/CDレシーバー

(CA-UXW500-S/CA-UXW500-W/CA-UXW500-B)

実用最大出力 入力端子 <アナログ>

20W+20W (JEITA/4Ω)

LINE IN×1

500mV/49kΩ:LEVEL1 250mV/49kΩ:LEVEL2

出力端子

<アナログ>

スピーカー×1系統、20W/4Ω 適合インピーダンス 40~160 ヘッドホン×1、5mW/32Ω 適合インピーダンス 16Ω~1kΩ LINE OUT × 1

250mV/3.2kΩ サブウーハー出力×1 420mV/2.8kΩ

チューナー部

受信周波数 FM:76.00MHz~108.00MHz

AM:531kHz~1,629kHz

FM:75Ω不平衡型 アンテナ AM:ループアンテナ

タイマー部

タイマー形式

3プログラム動作(ONCE/WEEKLY切換

可能)

スリープタイマー

10、20、30、60、90、120、150分 (ディマー機能の DIMMER 2の状態)

時刻表示 24時間表示

CDプレーヤー部

コンパクトディスクデジタルオーディオ 形式

システム

サンプリング周波数 44.1kHz

チャンネル数 2チャンネル・ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz+1dB/-2dB(JEITA)

MDレコーダー部

ミニディスクデジタルオーディオシステム 形式

磁界変調オーバーライト方式 記録方式 録音モードSP :80分

再生時間 (MD80使用) 録音モードLP2:160分

録音モードLP4:320分

サンプリング周波数 44.1kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC3(MDLP)方式

チャンネル数 2チャンネル·ステレオ

カセットデッキ部

形式 コンパクトカセットステレオ

交流バイアス 録音方式

交流消去 消去方式

消去(2ギャップフェライト) ↓コンビネー ヘッド

録音・再生(ハードパーマロイ)∫ション×1

早巻き時間 約145秒(C-60)

共通部

電源電圧 AC100V(50Hz/60Hz共用)

電源 [入] 時 50W 消費電力

> 電源「待機」時 11W(表示窓「点灯」) 電源「待機」時 1.0W(表示窓「消灯」)

最大外形寸法 幅185mm × 高さ170mm × 奥行

363mm

質量 約 6.2kg

■ スピーカー: 1本当たり

(SP-UXW500-S/SP-UXW500-W/SP-UXW500-B)

形式 3ウェイバスレフ型(JEITA)

使用スピーカー 低音用 11cm 丸形 × 1

中高音用 4cm 丸形 × 1 1.5cm 丸形 × 1 高音用

最大入力 20W(JIS)

定格インピーダンス 4Ω

再生周波数帯域 55Hz~40kHz 出力音圧レベル 84dB/W·m

最大外形寸法 幅 125mm × 高さ 257mm × 奥行

202mm

質量 約 1.9kg(1本)

■ マイクロコンポーネントMDシステム

(UX-W500-S/UX-W500-W/UX-W500-B)

総合

最大外形寸法 幅 435mm × 高さ 257mm × 奥行

363mm

質量 約 10kg

付属品:→6ページ参照

- JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基 づく許諾製品です。

別売りのオプション品

• パワードサブウーハー

ステレオミニプラグコード

CDレンズクリーナー MDレンズクリーナー

• アンテナコネクター •FMフィーダーアンテナ :SP-DW1

:CN203A(1.5m)

:CL-CDLA

:CL-MLA

 $:VZ-71A(75\Omega/300\Omega)$

 $:CN-511A(300\Omega)$

アンテナコネクター: VZ-71Aと

一緒に使います。

■ 別売りのオプション品は、お 買い上げの販売店でお求め ください。

品番は変更されることがあ ります。

索引

数字·英字

AHB PRO	14
AMループアンテナ	7
ATRAC3	
BASS	14
BLANK DISC	40
CD-DA	19
CD-R/CD-RWディスク	19, 29
DISC FULL	
DISC PROTECTED	34, 37, 51
FM簡易型アンテナ	7
FMモード	
HCMS	27, 28, 50
MDLP	
MDに入力できる文字数	34
MEMORY FULL	22
MONO	1 <i>7</i>
SCMS	27, 50, 51
STEREO	1 <i>7</i>
TREBLE	14
UTOC	51
1曲録音	

ア

イチ押しプレイイチ押しプレイインピーダンス		
- クロークス		29
主復母主 主復録音		
カ		
カセットホルダー †道再生		
· †道録音 グループ機能		32
ブループスキップ グループ録音		23
サ	-	
ナウンドシンクロ録音 シンクロ録音		30
スピーカーネット		7
5		
タイトルリザーブ機能 タイマー再生 タイマー録音		46
ッイ く一 _{琢 目} ディマー機能 デモ表示		14
トラックマーク 27, 5		
ナ		
ノーマルテープ(TYPE I)	25,	32
Л		
\イポジションテープ(TYPE II) 放送局名		
マ		
×タルテープ(TYPE IV)	25,	53
ラ		
リバースモード		
ラーラーラ 南結市什		25

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ 関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - (1) 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用 目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アンケートおよびユーザー登録のお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力をお願い いたします。

●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。 http://www.victor.co.jp/reg/audio/

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。		
修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター	
56 ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。	が 0120-2828-17 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045)450-8950 FAX (045)450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12	

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12